

Funksensoren



Handsender FHS4, FHS6, FHS8 und FHS12, Minihandsender FMH2, FMH4, FMH2S, FMH4S und FMH8

Handsender 154x50 mm, 16 mm hoch.

Der batterielose Handsender FHS4 enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 2 Wippen. Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Der batterielose Handsender FHS6 enthält drei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 3 Wippen. Es können daher 6 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Der batterielose Handsender FHS8 enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 2 Doppelwippen. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Der batterielose Handsender FHS12 enthält drei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 3 Doppelwippen. Es können daher 12 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Beiliegend 2 Beschriftungsetiketten für die Rückseite und 1 Klebefolie.

Minihandsender 43x43 mm, 16 mm hoch.

Gewicht nur 30 Gramm.

Der batterielose Minihandsender FMH2 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster FT4 und verfügt über 1 Wippe. Es können daher 2 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Wippe ist mit 0 und 1 lasergraviert.

Der Minihandsender FMH2S-wr für Rufanlagen in Verbindung mit der Funk-Universalanzeige FUA63LED hat eine rot bedruckte reinweiße Wippe und ein Trageband in neutraler Farbe.

Der batterielose Minihandsender FMH4 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster FT4 und verfügt über 1 Doppelwippe. Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Doppelwippe ist mit 1, 2, 3 und 4 lasergraviert.

Die Minihandsender FMH2S und FMH4S sind zusätzlich für das Anbringen eines Schlüsselanhängers vorbereitet.

Minihandsender 43x84 mm, 16 mm hoch.

Gewicht nur 50 Gramm.

Der batterielose Minihandsender FMH8 enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4

und verfügt über 8 Tasten. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Das Gehäuse ist mit den Zahlen 1 bis 8 lasergraviert.

Diese Funk-Handsender lassen sich ebenso wie die Funktaster FT4 mit einer beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel kleben.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben. Siehe auch Katalog "Der Eltako-Funk", www.eltako-funk.de oder www.eltako.de.