



Inbetriebnahme Feldfreischalter FR12-230V

1. Nach der Montage des Feldfreischalters den oberen Drehregler für die Überwachungsspannung auf Minimum stellen und die elektrischen Verbraucher des zu überwachenden Stromkreises in die Nachtstellung schalten: **Licht, TV, Radio und andere Verbraucher aus.**
2. Den Lern-Drehschalter unten in die Stellung 'aktuellen Wert einlernen'  (ca. 1 Uhr) und wieder zurück auf 'Selbstlernen'  (ca. 9 Uhr) drehen.
3. Licht einschalten. Geht die Beleuchtung (mind. 15 W-Glühbirne!) an und schaltet der Feldfreischalter nach dem Ausschalten des Lichts wieder ab (rote LED am Gerät aus), ist die Inbetriebnahme beendet.

Geht die Beleuchtung nicht an oder schaltet der Feldfreischalter nicht ab, lesen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung.