

Funksensor

Wetterdaten-Anzeige

FWA55D



Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlagens!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Lufthefeute: Jahresmittelwert <75%.

Funk-Wetterdaten-Anzeige für Einzel-Montage und Montage in das 55x55mm sowie 63x63mm-Schaltersystem.
Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Rahmen R und ein Zwischenrahmen ZR in der gleichen Farbe sowie die Halteplatte. Außerdem für die Montage in einen vorhandenen Rahmen R1F, R2F oder R3F für Flächentaster ein Zwischenrahmen ZRF in der gleichen Farbe.
Versorgungsspannung 12V DC.

Eine 20cm lange Anschlussleitung rot/schwarz ist nach hinten herausgeführt.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Zwischenrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte – mit den Rastungen oben und unten – anschrauben, den Rahmen mit dem Zwischenrahmen aufrasten und die Funk-Wetterdaten-Anzeige anschließen und aufrasten. Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schalterdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C.

Sprache einstellen: Nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung kann innerhalb von 10 Sekunden mit SET die Sprache deutsch, englisch, französisch, spanisch oder italienisch gewählt und mit MODE bestätigt werden.

Mit dem Schiebeschalter kann zwischen verschiedenen Anzeigen gewechselt werden.

Ist der **Schiebeschalter links**, werden die Daten eines FWS61-24 V DC angezeigt. 1. Fenster: Windgeschwindigkeit m/s, Temperatur °C und Regen ja/nein. 2. Fenster: Dämmerung lux und Helligkeit klux für Ost, Süd und West. Mit SET wird zwischen den beiden Fenstern umgeschaltet.

Ist der **Schiebeschalter in der Mitte**, werden die Daten von Außen-Sensoren angezeigt.

Es können bis zu 9 Feuchte-Temperatursensoren FAFT60 und bis zu 9 Helligkeitssensoren FAH60, FAH63 und FABH63 eingelernt und danach deren Werte angezeigt werden: Feuchte %, Temperatur °C und Helligkeit in lux bzw. klux. Mit SET wird durch die Sensoren geblättert.

Ist der **Schiebeschalter rechts**, werden die Daten von Innen-Sensoren angezeigt. Es können bis zu 9 Feuchte-Temperatursensoren FIFT63, bis zu 9 Temperatursensoren FTR55H, FTR55D und FTF55 sowie bis zu 9 Helligkeitssensoren FIH63 eingelernt und danach deren Werte angezeigt werden: Feuchte %, Temperatur °C und Helligkeit in lux bzw. klux. Mit SET wird durch die Sensoren geblättert.

Die Anzeige des mit SET zuletzt gewählten Sensors je Schiebeschalter-Stellung ist die Normalanzeige. 20 Sekunden nach einer MODE/SET-Betätigung geht die Anzeige automatisch in die Normalanzeige. Bei dem Einlernen der Sensoren wie weiter unten beschrieben können den Sensoren Namen mit bis zu 10 Zeichen vergeben werden. Diese Namen können jederzeit auch nachträglich eingegeben oder geändert werden. Durch einen Tastendruck von mindestens 3 Sekunden auf die Taste MODE wird in den Editiermodus für den gerade gezeigten Sensor gewechselt.

Nach dem Ausfall der Versorgungsspannung erscheint nach Spannungs-wiederkehr im Display bei den Sensoren die Meldung *keine Daten* bis neue Funktelegramme eingegangen sind.

Sensoren einlernen:

Mit dem Schiebeschalter die Anzeige auswählen, in die ein Sensor eingelernt werden soll.

MODE drücken und die **Funktion Learn** mit MODE auswählen. Im Display erscheint *warte auf Telegramm*, nun muss ein Lerntelegramm von einem Sensor gesendet werden. Wurde das Telegramm empfangen, erscheint *Telegramm bekommen* und der Name des Sensors, z.B. FTR 1, im Display. Wird dies mit MODE bestätigt, erscheint *Name editieren* im Display. Nun kann der Name geändert werden, z.B. in Küche. Mit SET wird geändert und mit MODE bestätigt. Die Buchstaben bzw. Zahlen laufen schnell hoch, wenn SET länger gedrückt wird. Loslassen und erneut länger Drücken ändert die Richtung. Es stehen 10 Stellen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zur Verfügung. Nach vollständiger Eingabe, oder durch einen langen Tastendruck von 3 Sekunden auf MODE, wird der Sensor mit seinem Namen gespeichert und es erscheint die Normalanzeige. Solange noch keine Daten vom eingelernten Sensor gesendet wurden, erscheint *keine Daten* im Display.

Die Anzeige *warte auf Telegramm* kann durch einen kurzen Tastendruck auf MODE beendet werden.

Die ID eines Sensors kann nicht mehrfach in die FWA55D eingelernt werden.

Name eines Sensors nachträglich ändern:

Mit SET den entsprechenden Sensor suchen. Durch einen langen Tastendruck von 3 Sekunden auf MODE wird in den Editiermodus gewechselt, nun kann wie unter 'Sensoren einlernen' beschrieben der Name für den Sensor geändert werden.

Sensoren löschen:

Mit dem Schiebeschalter die Anzeige auswählen, in der ein Sensor gelöscht werden soll.

MODE drücken und danach mit SET die **Funktion Clear** suchen und mit MODE auswählen.

Mit SET zwischen *eine ID* und *alle ID's* auswählen und mit MODE bestätigen.

- Wird **eine ID** mit MODE bestätigt, wird anschließend mit SET der zu löschen Sensor ausgewählt und mit MODE bestätigt. Nun erscheint *Löschen mit SET starten* im Display. Wird dies mit SET

gestartet, erscheint nach dem Löschg-vorgang *Löschen beendet* im Display, dies wird mit MODE bestätigt. Wird *Löschen mit SET starten* mit MODE bestätigt erscheint *Löschen abgebrochen* im Display und nach 2 s die Normal-anzeige.

- Wird **alle ID's** mit MODE bestätigt, erscheint *Löschen mit SET starten* im Display. Wird dies mit SET gestartet, erscheint nach dem Löschg-vorgang *Löschen beendet* im Display, dies wird mit MODE bestätigt. Wird *Löschen mit SET starten* mit MODE bestätigt, erscheint *Löschen abgebrochen* im Display und nach 2 Sekunden die Normalanzeige.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

☎ +49 711 94350000

www.eltako.com

04/2013 Änderungen vorbehalten.