

FAM-USB



Module antenne radio (récepteur et émetteur) avec interface USB pour raccordement à un serveur GFVS-Safe avec le logiciel de visualisation et de commande GFVS 3.0. Inclus dans la fourniture GFVS-Server.

Connecteur USB Type A avec un câble de raccordement de 1 m.

Avec une fiche SMA pour le raccordement de la petite antenne fournie avec.

Si on raccorde une antenne plus grande FA250 ou FA200, qui se trouve dans une position optimale, la portée de transmission et de réception est beaucoup plus grande.

Si on raccorde une antenne externe de haute puissance FA200, il est uniquement admis de capter des signaux radio et il est interdit d'envoyer des signaux.

Dimensions du boîtier: 78 mm de longueur x 40 mm de largeur x 22 mm de hauteur.