

Bouton-poussoir radio pour Niko FT4B



Bouton-poussoir radio avec cadre intérieur avec bascule simple (sans enjoliveur)



Bouton-poussoir radio avec cadre intérieur avec bascule double (sans enjoliveur)

FT4B-

Bouton-poussoir radio pour Niko



Bouton-poussoir radio 4 canaux 45x45 mm, pour enjoliveurs Niko. Produit lui-même l'énergie nécessaire pour envoyer le télégramme radio en appuyant sur le poussoir, donc sans fil et sans perte en attente. Avec bascule simple et bascule double.

FT4B-cr	Bouton-poussoir radio, 45x45mm, 4 canaux, NIKO crème pour enjoliveurs NIKO, fourni sans enjoliveur	EAN 4010312312995
FT4B-na	Bouton-poussoir radio, 45x45mm, 4 canaux, NIKO anthracite pour enjoliveurs NIKO, fourni sans enjoliveur	EAN 4010312314180
FT4B-nw	Bouton-poussoir radio, 45x45mm, 4 canaux, NIKO blanc pour enjoliveurs NIKO, fourni sans enjoliveur	EAN 4010312312902