

Détecteurs	Poussoir et sonde portable	Module d'émission	Commutateur à commande par carte d'hôtel, Interrupteur à tirage et détecteur de fumée	Contact de porte / fenêtre	Poignée de fenêtre Hoppe	Détecteur de mouvement et de luminosité	Détecteur de luminosité pour l'extérieur	Régulateur et sonde de température	Commande via un PC avec le logiciel FVS
FFR12-12V DC	X	X							X
FHK12-12V DC	X			X	X	X		X	X
FKR12/1-10V	X	X				X	X		X
FKR12UD-12V DC	X	X				X	X		X
FLS12/1-10V	X	X							X ²⁾
FLS12UD-12V DC	X	X							X ²⁾
FMS12-12V DC	X	X	X						X
FMZ12-12V DC	X	X	X	X	X				X
FSA12-12V DC	X	X	X	X	X	X			X
FSB12-12V DC	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG12/1-10V	X	X							X
FSR12-12V DC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR12-4x-12V DC	X	X	X	X	X	X	X		
FTN12-12V DC	X	X		X		X			X
FUD12/800W	X	X							X ²⁾
FUD12NPN-12V DC	X	X							X ²⁾
FZK12-12V DC			X	X	X	X			
F4H12-12V DC				X	X			X ¹⁾	
F4L12-12V DC	X	X		X	X			X	X
FADS60	X	X		X	X	X			X
FFR61-230V	X	X							X
FGM	X	X	X	X	X	X			X
FHK61-230V	X			X	X	X		X	X
FHK61/8-24V UC	X			X	X	X		X	X
FHK70-230V	X			X	X			X	X
FKR70/1-10V	X	X				X	X		X
FKR70UD-230V	X	X				X	X		X
FLC61NP-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FLS70/1-10V	X	X				X			X ²⁾
FLS70UD-230V	X	X				X			X ²⁾
FMS61NP-230V	X	X							X
FMZ61-230V	X	X	X	X	X				X
FSB61NP-230V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSB70-230V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG70/1-10V	X	X							X
FSR61-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61/8-24V UC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61NP-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR70-230V	X	X	X	X	X		X		X
FSR70S-230V	X	X	X			X	X		X
FTN61NP-230V	X	X		X		X			X
FUA55LED	X	X		X	X	X			X
FUD61NP-230V	X	X				X	X		X
FUD61NPN-230V	X	X				X	X		X ²⁾
FUD70-230V	X	X							X ²⁾
FUD70S-230V	X	X							X ²⁾
FUT55D				X	X				
FZK61NP-230V			X	X	X	X			
FZK70-230V			X	X	X	X			
F2L61-230V	X	X		X	X			X	X
F2L70-230V	X	X		X	X			X	X

¹⁾ Seule FTR55H, FTR55D en FUT55D ²⁾ Peut être commandé avec des télégrammes de commande envoyés par le logiciel FVS