

Funk-sensoren **CE**
Afstandsbediening FHS4, FHS6, FHS8
en FHS12, mini afstandsbediening
FMH2, FMH4, FMH2S, FMH4S en
FMH8

Afstandsbediening 154x50 mm, 16 mm hoog.

De batterijloze afstandsbediening FHS4
gebruikt twee Funk-modules (dezelfde als een
wandzender FT4). Elk Funk-moduul heeft een
grote wip zodat de FHS4 in totaal 4 Funk signalen
heeft.

De batterijloze afstandsbediening FHS6
gebruikt drie Funk-modules (dezelfde als een
wandzender FT4). Elk Funk-moduul heeft een
grote wip zodat de FHS6 in totaal 6 Funk signalen
heeft.

De batterijloze afstandsbediening FHS8
gebruikt twee Funk-modules (dezelfde als een
wandzender FT4). Elk Funk-moduul heeft twee
wippen zodat de FHS8 in totaal 8 Funk signalen
heeft.

De batterijloze afstandsbediening FHS12
gebruikt drie Funk-modules (dezelfde als een
wandzender FT4). Elk Funk-moduul heeft twee
wippen zodat de FHS12 in totaal 12 Funk signalen
heeft.

Elke FHS wordt geleverd met 2 beschrijfbare
etiketten voor de achterkant en een dubbelzijdige
plakfolie.

**Mini afstandsbediening 43x43 mm, 16 mm
hoog. Gewicht slechts 30 gram.**

De batterijloze mini afstandbediening FMH2
gebruikt hetzelfde Funk-moduul als een wand-
zender FT4. De FMH2 is een 2 Funk signalen
afstandsbediening. De grote wip is bedrukt met
0 en 1.

**De mini afstandbediening FMH2S-wr voor
bijv. seniorenalarm in combinatie met het
signaleringsmoduul FUA63LED heeft een
grote witte wip met rode stip en een neutrale
draadband.**

De batterijloze mini afstandbediening FMH4
gebruikt hetzelfde Funk-moduul als een wand-
zender FT4. De FMH4 is een 4 Funk signalen
afstandsbediening. De twee wippen zijn bedrukt
met 1, 2, 3 en 4.

De mini afstandbediening FMH2S en FMH4S
zijn geschikt voor het aanbrengen van een
sleutelhanger.

**Mini afstandsbediening 43x84 mm, 16 mm
hoog. Gewicht slechts 50 gram.**

De batterijloze mini afstandbediening FMH8
gebruikt twee Funk-modules (dezelfde als een
wandzender FT4) en heeft zodoende 8 Funk
signalen. De behuizing heeft de opdrukken
1 t/m 8.

**Deze afstandbedieningen laten zich, net
zoals de FT4 wandzenders, eenvoudig met
dubbelzijdige plakfolie op een geschikte
ondergrond bevestigen.**

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

**Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd
worden, zodat deze de commando's kunnen
herkennen en uitvoeren.**

Het inleren wordt beschreven in de bedienings-
handleiding van de actoren.
Zie ook op www.eltako.nl.