

Funk-sensor



Funk-wandzender met grote wip

FT4F

Funk-wandzender

FT55, FT4

FT4F:

Funk-wandzender met grote wip, buitenmaten 80x80mm, binnenmaten 63x63mm, slechts 15mm hoog. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt.

Zodoende is de FT4F draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R1F, een enkele grote wip WF, een dubbele grote wip DWF (allen dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRF, montageplaat HP, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

FT55:

Funk-wandzender, buitenmaten 80x80mm, binnenmaten 55x55mm, slechts 15mm hoog. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FT55 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R, een wip W55, een dubbele wip DW55 (allen dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRF, montageplaat HP, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

FT4:

Funk-wandzender, buitenmaten 80x80mm, binnenmaten 55x55mm, slechts 15mm hoog. Met tussenraam. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FT4 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R, een grote wip W, een dubbele wip DW, tussenraam ZR (allen dezelfde kleur), montageplaat HP, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

Funk-wandzenders met een wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken. Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden, of met de bijgeleverde dub-belzijdige plakfolie aan de wand, op glas of op meubelen geplakt worden. Op een 55mm installatiedoos kunnen de daarop aanwezige schoeipunten benut worden.

Bij deze montage kan ook de **wandzender-verlichting FTB** achterop de FT4 bevestigd worden.

Vanaf fabriek is de FT4 van een dubbele wip voorzien. Indien wenselijk is deze te vervangen door de bijgeleverde grote wip. Trek, voor het verwijderen van de dubbele wip, voorzichtig de twee wippen naar voren zonder deze in het midden te buigen. Vervolgens kunt u de grote wip bevestigen. Let op dat de kenmerken 0 en 1 op de wip en de achterkant van het Funk-moduul overeenkomen met elkaar.

Bij montage met plakfolie eerst de set *montageplaat - afdekraam - bevestigingsraam* (FT4: tussenraam) met de markeringen boven en onder opplakken. Vervolgens de set *Funk-moduul + wip/wippen* met het kenmerk 0 naar boven vast klikken.

Voor montage met schroeven eerst het afdekraam met het bevestigingsraam (FT4: tussenraam) van de montageplaat verwijderen.

Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het bevestigingsraam (FT4: tussenraam) vastklikken. Vervolgens het *Funk-moduul met de enkele of dubbele wip* vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 altijd boven zit.

Bij een schroefbevestiging adviseren wij verzonken 2,9x25mm, DIN 7982 C schroeven bij zowel 5x25mm pluggen als ook op 55mm installatiedozen.

Het Eltako afdekraam kan bij de montage vervangen worden door een afdekraam met gelijke binnenmaten van andere fabrikanten.
FT4F: 63x63mm, FT55 en FT4: 55x55mm.

Wandzenders met +OI gravure:

Als in een project wandzenders als richting pulsdrucker (dubbele pulsdrucker) ingeleerd worden dan is het zinvol om eventuele centraal aan/uit wandzenders met 0/1 gravure 180 graden te draaien om, net zoals bij de richting pulsdruckers, boven aan en onder uit te schakelen

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.