

Funk-sensor



Geruisloze wandzender

FT4G-230V en FT4G/8-24V UC

Geruisloze wandzender, buitenmaten 80x80mm, binnenmaten 55x55mm, slechts 15mm hoog. Met tussenraam. Voedingsspanning 230V resp. 8 t/m 24V UC. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt resp. 0,04 t/m 0,2 Watt. Met inschakelbare verlichting.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R, een grote wip W, een dubbele wip DW, tussenraam ZR (allen dezelfde kleur), een luchtdoorlatende tussenraam, een luchtdoorlatende tussenraam ZR-op, een montageplaat HP het voorgemonteerde Funk-moduul en een pulsdrukker-moduul.

Funk-wandzenders met een grote wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken. Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

Met een jumper is de verlichting van de pulsdrukker in te stellen. Het stand-by verlies neemt hierdoor met ca. 0,1 Watt toe. Bij verlichting moet men het luchtdoorlatende tussenraam ZR-op gebruiken.



Verlichting uit
(vanaf fabriek)



Verlichting aan
Stand-by verlies
0,1W hoger

Voor het instellen moet u het lichtdoorlatende tussenraam verwijderen. Vergeet niet deze na het instellen weer terug te plaatsen, anders bestaat er aanrakingsgevaar. De het lichtdoorlatende tussenraam zal oplichten. Om de lichtsterkte te verminderen kan men dit tussenraam vervangen door een, aan beide zijden, geveerd tussenraam.

Montage op een 55 mm inbouw/installatiedoos. De Funk-elektronica heeft slechts 15 mm inbouwdiepte nodig. De FT4G-230V is voorzien van een 20 cm lange zwarte en blauwe aansluitdraad. De FT4G-230V is voorzien van een 20 cm lange rode en zwarte aansluitdraad.

Vanaf fabriek is de FT4G van een onbedrukte dubbele wip voorzien. Indien wenselijk is deze te vervangen door de bijgeleverde grote onbedrukte wip. Trek, voor het verwijderen van de dubbele wip, voorzichtig de twee

wippen naar voren zonder deze in het midden te buigen. Vervolgens kunt u de grote wip bevestigen. Let op dat de kenmerken 0 en 1 op de achterkant van wip en op het pulsdrukker-moduul overeenkomen met elkaar.

Voor montage met schroeven eerst het afdekraam met het tussenraam van de montageplaat verwijderen. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het tussenraam vastklikken. Vervolgens het *pulsdrukker-moduul met de enkele of dubbele wip* vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 altijd boven zit.

Het Eltako afdekraam kan bij de montage te allen tijde vervangen worden door een afdekraam met de binnenmaten 55x55 mm van talrijke andere fabrikanten.

Wandzenders met +0 I gravure:

Als in een project FT4 wandzenders als richting pulsdrukker (dubbele pulsdrukker) ingeleerd worden dan is het zinvol om eventuele centraal aan/uit wandzenders met 0/I gravure 180 graden te draaien om, net zoals bij de richting pulsdrukkers, boven aan en onder uit te schakelen.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.

Zie ook op www.eltako.nl.