

Funk-sensor



Funk-wandzender FT4

Funk-wandzender, buitenmaten 80x80 mm, binnenmaten 55x55 mm, slechts 15 mm hoog. Met tussenraam. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FT4 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam R, een grote wip W, een dubbele wip DW, tussenraam ZR (allen dezelfde kleur), montageplaat HP, het Funk-moduul en dubbelzijdige plakfolie.

Funk-wandzenders met een grote wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken.

Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden, of met de bijgeleverde dub-belzijdige plakfolie aan de wand, op glas of op meubelen geplakt worden. Op een 55 mm installatiedoos kunnen de daarop aanwezige schoefpunten benut worden. Bij deze montage kan ook de **wandzender-verlichting FTB** achterop de FT4 bevestigd worden.

Vanaf fabriek is de FT4 van een onbedrukte dubbele wip voorzien. Indien wenselijk is deze te vervangen door de bijgeleverde grote onbedrukte wip. Trek, voor het verwijderen van de dubbele wip, voorzichtig de twee wippen naar voren zonder deze in het midden te buigen. Vervolgens kunt u de grote wip bevestigen. Let op dat de kenmerken 0 en 1 op de wip en de achterkant van het Funk-moduul overeenkomen met elkaar.

Bij montage met plakfolie eerst de set *montageplaat - afdekraam - tussenraam* opplakken. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten.

Voor montage met schroeven eerst het afdekraam met het tussenraam van de montageplaat verwijderen. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het tussenraam vastklikken. Vervolgens het *Funk-moduul met de enkele of dubbele wip* vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 altijd boven zit.

Het Eltako afdekraam kan bij de montage te allen tijde vervangen worden door een afdekraam met de binnenmaten 55x55 mm van talrijke andere fabrikanten.

Wandzenders met +01 gravure:

Als in een project FT4 wandzenders als richting pulsdrucker (dubbele pulsdrucker) ingeleerd worden dan is het zinvol om eventuele centraal aan/uit wandzenders met 0/1 gravure 180 graden te draaien om, net zoals bij de richting pulsdrukken, boven aan en onder uit te schakelen.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.

Zie ook op www.eltako.nl.