

Funk-sensor



Funk-raam/deurcontact (FTK)

Het batterijloze raam/deurcontact voorziet zichzelf van stroom door middel van een zonnecel en slaat energie op voor nachtelijk gebruik.

Bij het sluiten en openen wordt telkens een signaal verzonden. Daarnaast wordt elke 15 minuten de actuele status verzonden.

Montage d.m.v. plakken.

Beschermingsklasse IP54, daardoor ook geschikt voor buitenmontage.

Afmetingen contact, lxbxh: 75x25x12 mm;
Afmetingen magneet, lxbxh: 37x10x6 mm.

Zonne-energie opslag:

Voor het definitieve testen en in bedrijf stellen moet de FTK eerst meerdere uren bij dag- of kunstlicht opgeladen worden.

Hierna is de FTK gereed om ingeleerd te worden volgens de bedieningshandleiding van de toegepaste actor.

Voor het inleren in een actor moet enkel de magneet tegen de gemarkeerde plek ■ gehouden worden als de actor in de inleer-stand staat.

Worden raam/deur kontakten FTK in schakelactoren FSA12 ingeleerd, zijn verknopingen tot wel 32 FTK's mogelijk. Hiervoor aub de bedieningshandleiding van de actor raadplegen.

Worden raam/deur kontakten FTK in schakelactoren FSB12, FSB61NP of FSB70 ingeleerd, is bij geopende deur een vergrendeling ingeschakeld die centraal naar blokkeert. Hiervoor aub de bedieningshandleiding van de actor raadplegen.

Worden raam/deur kontakten FTK in schakelactoren FHK12, FHK61, FZK61, FZK70 en FHK70 ingeleerd, worden verwarmingen en airconditioners bij geopend venster uitgeschakeld.

De ca. 10 mm lange markeringen op de magneet en het contact moeten bij een gesloten raam/deur naast elkaar liggen. De afstand onderling mag hierbij niet groter dan 5 mm bedragen.



Attentie! Bij de montage er op letten dat de magneet niet meer dan 5 mm verwijderd is van het raam/deurcontact (inkeping op de behuizing).