

Funk-sensor



Funk-raam/deurcontact (FTK)

Het batterijloze raam/deurcontact voorziet zichzelf van stroom door middel van een zonnecel en slaat energie op voor nachtelijk gebruik.

Bij het sluiten en openen wordt telkens een signaal verzonden. Daarnaast wordt elke 15 minuten de actuele status verzonden.

Montage kan d.m.v. plakken of schroeven.

Afmetingen contact,
lxbxh: 110x19x15 mm;
Afmetingen magneet,
lxbxh: 23x14x6 mm.

Zonne-energie opslag:

Voor het inleren en in bedrijf nemen moet de FTK opgeladen worden. De laadtijd voor het inleren bedraagt ca. 5-10 minuten bij dag- of kunstlicht.

Hierna is de FTK gereed om ingeleerd te worden volgens de bedieningshandleiding van de toegepaste actor.

Voor het inleren of eventueel wissen van de FTK in een actor moet de bodemplaat verwijderd worden. Met een druk op de rode toets wordt het inleer- of wisproces geactiveerd.

De rode toets is ook te bedienen via de kleine opening in de bodemplaat.

Voor het definitieve testen en in bedrijf stellen moet de FTK eerst meerdere uren bij dag- of kunstlicht opgeladen worden.



Attentie! Bij de montage er op letten dat de magneet niet meer dan 5 mm verwijderd is van het raam/deurcontact (inkeping op de behuizing).