

Funk-sensoren



Trekschakelaar FZS

Funk-trekschakelaar buitenmaten 80x80 mm, binnenmaten 63x63 mm, slechts 22 mm hoog. Met grijze of rode grip.

Bij het trekken en loslaten van de greep wordt iedere keer een Funk-signaal in het Eltako-Funk-netwerk verzonden.

Wordt compleet geleverd met de geheel gemonteerde trekschakelaar, een onbedrukte grijze grip, een wit bedrukte rode grip en twee schroeven.

Montage

De compleet gemonteerde trekschakelaar moet eerst uit elkaar gehaald worden.

Daarvoor moet men de schroef losdraaien, de afdekking en het tussenraam wegnemen.

De wip en zendmodule wegnemen door de bevestigingsbeugels bovenaan en onderaan los te maken.

De montageplaat vastschroeven. Het raam met de ophang-uitsparingen bovenaan het tussenraam, inclusief wip en zendmodule met het merkteken O aan de bovenzijde, inhaken.

De afdekking met het doorgevoerde koord ophangen in de ophangopening van het raam en vastschroeven met de schroef in de montageplaat. De snoer op de gewenste lengte inkorten, daarna door de rode en grijze greep duwen en met een dubbele knoop vast knopen.

Montage onafhankelijk

De Funk-trekschakelaar functioneert in elke positie, ook bij de bevestiging aan het plafond.

Bijpassende actoren

De Funk-trekschakelaar zendt bij trekken aan het koord dezelfde Funk-signaal als een Funk-impulsdrukker (Bijv. FT4) en kan daarom zeer eenvoudig als dezelfde actor in de FVS-software ingeleerd worden.

Wordt de FSZ als nood- of paniekschakelaar als centraal-aan in een actor ingeleerd dan kan deze centraal-aan enkel door een andere zender met centraal-uit opgeheven worden. Voor de weergave bevelen wij de universele weergave met 10 LEDs FUA55LED aan.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.