

Energiförbrukningsvisare



FEA55D

OBS! Välj Engelska som språk!*

Trådlös Display- och energiförbrukningsvisare för montering i kretssystemet på 55x55 mm och 63x63 mm Stand-by-förbrukning endast 0,8 Watt.

Matningsspänning 230V.

I leveransen ingår ramen R och en mellanram ZR i samma färg samt en hållarplatta.

Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma färg, för montage i existerande ram R1F, R2F eller R3F för extra stora vippor.

Energiförbrukningsvisaren utvärderar informationen från den trådlösa elmätar- och sändarmodulen FSS12 eller från den trådlösa 1-fasmätaren FWZ12- respektive FWZ61-16A och visar den ögonblickliga energiförbrukningen. Dessutom kan förbrukningen under de senaste timmarna, dagarna, månaderna och åren hämtas.

Med FSS12 visas även statusen för högtaxan/lågtaxan med hjälp av en lysdiod.

Displayen är indelad i tre fält.

- **Fält 1:** Displayen visar det akumulerade värdet i tredje fältet.
III skrollar långsamt åt höger = Det tredje fältet visar det akumulerade värdet sedan mätaren sist genomgick en nollställning.
H01 = Visar förbrukningen den sista timmen, upp till H24 = 24 timmar
D01 = Visar förbrukningen för de senaste dagarna upp till D31 = 31 dagar.
MO1 = Visar förbrukningen den senaste månaden upp till M12 = 12 månader.
Y01 = Visar förbrukningen det senaste året upp till Y24 = 24 år.
- **Fält 2:** 'År' värdet på aktuell förbrukning från 15 W till 65 kW. Visning i watt (W) alternativt kilowatt (kW). Visningspilarna till vänster och höger anger automatisk växel mellan W och kW.
- **Fält 3:** Akumulerat värde i kWh. Upp till 9,999kWh visas 1 decimal. Värdet från och med 1000kWh visas utan decimaler.

* **Tryck på MOD** för att visa de olika alternativen i fält 1. H01, D01, MO1, Y01, LRN och landsförkortningen för det inställda språket. GB för engelska, D för tyska, F för franska.

Tryck SEL en gång för att öka den visade siffran med 1. Aktuell siffra visas i fält 3. Den sista timmen blir då den näst sista timman o.s.v.

Om aktuellt språk valdes med MOD, tryck SEL för att ändra till annat språk. Aktivera den nya inställningen och avsluta programmeringen genom att trycka på MOD.

Programmet återgår automatiskt till normal visning om MOD eller SEL ej har blivit aktiverade på 20 sekunder, alternativt om båda knapparna aktiveras samtidigt.

Inläring av trådlös energimätare-sändarmodul

Om förkortningen LRN valts med MOD kan inlärningsläget aktiveras med SEL, vilket markeras genom att LRN blinkar. Efter att en trådlös energimätare-sändarmodul lärts in framgångsrikt, återgår programmet automatiskt till normalvisning. Endast en sändarmodul kan läras in, den senast inlärd är aktiv.

Nollställning

För att börja spara värden från den senaste timmen korrekt, rekommenderas att en nollställning genomförs i samband med installationen. Aktivera och håll ner MOD och SEL samtidigt längre än 3 sekunder tills texten RES visas i displayen. Tryck därefter SEL för att nollställa alla interna minnen. Programmet återgår därefter automatiskt till normal visning.

Visning av tariffen

LED lyser rött = högtariff (HT) aktiv

LED lyser grönt = lågtariff (NT) aktiv

Om fler än 22 minuter förflyter utan att något trådlöst meddelande tas emot, visas inte tariffen.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!