

Trådlös sändare



Trådlös tryckknapp med extra stor vippa FT4F

Trådlös tryckknapp

FT55, FT4

FT4F:

Trådlös tryckknapp med extra stor vippa, yttermått 80x80mm, ramens innermått 63x63mm, 15mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R1F, enkelvippa extra stor WF, dubbelvippa extra stor DWF (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

FT55:

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, vippa W55, dubbel vippor DW55 (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

FT4:

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15mm hög. Med mellanram. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och ner till på vippan.

Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och ner till höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. Använd klorna i vägguttagsinsatsen 55mm för fastsättning. Snäpp sedan in den **belysningsramen FTB** bakifrån i monteringsplattan.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp *fästplattan* (FT4: mellanram), *yttteramen* och *fäststramen* ihopsatta med fästplattans fästhakar sittande upptill och ner till, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippa*. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Fastsättning med skruv: Innan montering, ta bort fäststramen från fästplattan (FT4: mellanramen). Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixeras fästplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med en fästhake uppåt och en neråt, klicka fast *yttteramen med fäststramen* (FT4: mellanramen) och sedan ihop med fästplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvarna 2,9x25mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25mm.

Den medföljande Eltako yttteramen kan bytas ut mot vilken annan, på marknaden förekommande, ram med samma innermått. FT4F: 63x63mm, FT55 och FT4: 55x55mm.

Tryckknappar med gravyr +01:

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr 0/1 vrids 180°. Då är centralt PÅ (I) upptill, liksom PÅ för piltryckknappar.

Inlärnin av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoreernas/mottagarnas bruksanvisning.