

Trådlös sändare



Tryckknapp FT4S

Trådlös och batterilös tryckknapp för ramar med rundade innerhörn som mäter 55x55x15 mm.

T.ex. för Eljo trend och Eljo trend solid ramar. OBS levereras utan ytterram från Eljo.

Levereras med enkel vippa W-S, dubbel vippor DW-S, fästram, fästplatta HP-S, trådlös, batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på vippan. Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nertill höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. På fästplattan finns även hål som kan användas till skruvarna i en apparatdosa, så även där kan tryckknappen monteras flexibelt.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippa så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippa så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Innan montering, ta bort fästramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixera fästplattan så att en hake är upptill respektive nertill, klicka nu fast ytterramen med fästramen och till slut ihop med fästplattan, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippa*. Se till att markering 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Inlärning av aktorer/mottagare

Alla sändare så som trådlösa knappar, fjärrkontroller, sändarmoduler, fönster-dörrkontakter, tidur, rörelse-ljussensorer och trådlösa kortbrytare måste läras in i aktorn/mottagaren (t.ex. till en dimmer eller relä mottagare) så att dessa kan identifieras och utföra sändarens kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoreernas/mottagarnas bruksanvisning.

Se www.eltako.se.