

FSU55D-



Wireless schakelklok met display en met 8 kanalen voor afzonderlijke montage 84x84x30 mm of voor montage in een 55x55 mm en 63x63 mm schakelaarsysteem. Met astro-functie (automatisch schakelen volgens zons - op gang resp. zonsondergang). Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

De levering omvat een kader QRR1, een bevestigingskader en een montageplaat. Voor de montage in de kaders met binnenafmeting 55x55 of 63x63 wordt er nog een tussenkader ZR en ZRF bijgeleverd, beide in dezelfde kleur.

Voedingsspanning 12V DC.

Het toestel is achteraan voorzien van een 20 cm lange aansluitleiding (zwart/blauw).

Vóór het vastschroeven moet men het kader en het tussenkader losmaken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendelingen van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- en onderaan zitten. Nadien het kader met het tussenkader vastklikken en de schakelklok aansluiten en vastklikken.

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-8.

Er kunnen tot 60 schakelklok geheugenplaatsen vrij verdeeld worden over de kanalen.

Met datum en automatische omschakeling van zomertijd/wintertijd.

Gangreserve zonder batterij van ca. 20 dagen.

Het programmeren van de schakelklok gebeurt met de toetsen MODE en SET en het programma kan vergrendeld worden.

Taalinstelling: na het inschakelen van de voedingsspanning kan binnen de 10 seconden de taalkeuze gemaakt worden met SET en met MODE bevestigd worden. D = Duits, GB = Engels, F = Frans, IT = Italiaans en ES = Spaans. Nadien verschijnt de normale aanduiding.

Weekdag, uur, dag en maand.

Fast scroll: indien men bij de volgende instelling langer op de invoertoets drukt, dan verlopen de cijfers snel omhoog. Loslaten en opnieuw langer indrukken verandert de richting.

Instellen van het uur: MODE indrukken en daarna bij PRG (Programma) met SET de functie UHR zoeken en met MODE selecteren. Bij S met SET het uur kiezen en met MODE bevestigen. Hetzelfde bij M om de minuten te kiezen.

Datum instellen: MODE indrukken en daarna bij PRG met SET de functie DAT zoeken en met MODE selecteren. Bij J met SET het jaar kiezen en met MODE bevestigen. Hetzelfde bij M om de maand en T om de dag te kiezen. Als laatste instelling knippert MO (weekdag). Deze wordt met SET ingesteld.

Standplaats instellen (voor zover de astro-functie gewenst wordt): MODE indrukken en daarna bij PRG de functie POS zoeken met SET en met MODE bevestigen. Bij BRT de breedtegraad kiezen met SET en met MODE bevestigen. Eveneens bij LAE de lengtegraad kiezen en met MODE bevestigen. Als laatste instelling knippert GMT, hier met SET de tijdzone kiezen en met MODE bevestigen.

Zomer/wintertijd omschakeling: Mode indrukken en daarna bij PRG met SET de functie SWZ zoeken en met MODE selecteren. Nu kan met SET gekozen worden tussen EIN (in) en AUS (uit). Kiest men voor EIN, dan gebeurt de omschakeling automatisch.

Kanalen inleren in de actoren: MODE indrukken en daarna bij PRG met SET de functie LRN zoeken en met MODE selecteren. Bij KNL met SET het kanaal zoeken en met MODE bevestigen. Nu kan met SET gekozen worden tussen EIN (in) en AUS (uit). Wordt EIN met MODE bevestigd, knippert LRN+ en met SET wordt de functie EIN (in) in de in te leren actor ingeleerd. Hetzelfde om AUS (uit) in te leren.

Toevalmodus in-/uitschakelen: MODE indrukken en daarna bij PRG met SET de functie ZUF zoeken en met MODE selecteren. Met SET op EIN (ZUF+) ofwel op AUS (ZUF) plaatsen en met MODE bevestigen. Bij ingeschakelde toevalmodus worden alle schakeltijden van alle kanalen willekeurig met tot 15 minuten verschoven. Inschakeltijden vroeger en uitschakeltijden later.

Instellingen vergrendelen: MODE en SET samen kort indrukken en bij LCK met SET vergrendelen. Deze wordt op de display aangevoeld door een pijltje naast het slotsymbool.

Instellingen ontgrendelen: MODE en SET samen gedurende 2 seconden indrukken en bij UNL met SET ontgrendelen.

De draadloze sensor kan ingeleerd worden in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen en in de volgende actoren: Alle actoren behalve FZK12, FZK61, FZK70, F4H12, F4L12 en FUT55D.

FSU55D-ws	Schakelklok met display wit	EAN 4010312303740
FSU55D-rw	Schakelklok met display zuiver wit	EAN 4010312303764
FSU55D-an	Schakelklok met display antraciet	EAN 4010312303795
FSU55D-sz	Schakelklok met display zwart	EAN 4010312303771
FSU55D-wg*	Schakelklok met display zuiver wit glanzend	EAN 4010312303788
FSU55D-al	Schakelklok met display alu gelakt	EAN 4010312305454

* Het deel van de behuizing is mat.