

**FT4-**



Zenddrukknop met tussenkader en toets



Zenddrukknop met tussenkader en dubbele toets

**Zenddrukknoppen, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik. Met tussenkader. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.**

**De levering omvat een kader R, een grote vlakke toets W, een dubbele vlakke toets DW, een tussenkader ZR (alles in dezelfde kleur), een montageplaat HP, de zendmodule en een kleeffolie.**

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitzenden: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken. Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitzenden: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleeffolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens boven een 55mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos. Dan kan ook de **drukknopverlichting FTB** achteraan op de montageplaat geklikt worden.

Bij de levering is de onbedrukte dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens O en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.

**Bij het opkleven** moet men eerst de set, bestaande uit montageplaat met kader en tussenkader, met de vergrendelklemmen boven- en onderaan, opkleven. Vervolgens de set, bestaande uit de zendmodule met de toets, zo inklikken dat de O op de rugzijde altijd bovenaan staat.

**Indien men voor het vastschroeven kiest**, dient men vooreerst het kader en tussenkader los te maken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendeling van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- en onderaan zitten. Nadien het kader bevestigen en tot slot de set met de zendmodule met toets, merkteken O op de rug altijd naar boven, vastklikken.

Voor het vastschroeven raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5x25 mm als ook op 55 mm inbouwdoosjes. Zie toebehoren blz. Z-8.

**De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 55x55 mm van andere fabrikanten.**

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure blz. 1-25.



<b>FT4-ws</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, wit	EAN 4010312300121
<b>FT4-rw</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zuiver wit	EAN 4010312300350
<b>FT4-wg</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend	EAN 4010312300459
<b>FT4-sz</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, zwart	EAN 4010312300442
<b>FT4-an</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, antraciet	EAN 4010312300817
<b>FT4-al</b>	Batterijloze en draadloze zenddrukknop, alu gelakt	EAN 4010312300138