



## ZUSATZINFORMATION FTR86B-ws

Für die Eltako-Aktoren FHK14, F4HK14, FAE14LPR, FAE14SSR, FHK61-230V (ab KW38/17), FHK61U-230V (ab KW38/17) und FHK61SSR-230V (ab KW38/17) muss entweder das EEP-Profil A5-10-06 oder A5-10-06 + RPS ausgewählt werden.

Wurde A5-10-06 + RPS (Sonderfunktion) ausgewählt können die Tasten (+) und (-) in weitere Aktoren z.B. FSR14, FUD14, FSR61 und FUD61 eingelernt werden.