



Tipp-Funk®-Innen-UP-Signalgeber

TF-IUS55

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 22/18 (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Signalgeber reinweiß glänzend für Einzelmontage 80x80x17 mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem. Interner akustischer Signalgeber mit einer Lautstärke von mindestens 80 dB. Versorgungsspannung 230V. Stand-by-Verlust 0,8 Watt. Smart Home Sensor. Es können bis zu 24 Funktaster, Funk-Fensterkontakte, Fenstergriffe, Rauchwarnmelder TF-RWB, Wassersensoren sowie Bewegungssensoren TF-BSB und TF-BHSB eingelernt werden. Bidirektionaler Funk aktivierbar.

Montage über einer 55 mm-Schaltdose. 16 mm überstehend und 33 mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung über hinten liegende Anschlussklemmen.

Inbetriebnahme:

Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung ist der Lernmodus automatisch für 2 Minuten aktiv, wenn der Speicherinhalt leer ist (Auslieferungszustand) bzw. der Lernmodus nicht gesperrt wurde. Mit einem kurzen Signalton wird die Einlernbereitschaft signalisiert.

Funktaster einlernen:

Universal­taster: 3-mal kurz tippen

Richtungstaster: 4-mal kurz tippen

Funk-Fensterkontakt: Fenster 3-mal kurz schließen und öffnen

Funk-Fenstergriffsensor TF-FGB: Lern-telegramm Ox50480D80

Funk-Fenster-Türkontakt FTKB-hg: Lern-telegramm Ox50501680

Bewegungssensor: Lerntelegramm Ox1C080D80

Funk-Rauchwarnmelder und Wassersensor: Lerntelegramm OxC0182D80
GFVS: Lerntelegramm OxEO400D80, beim Einlernen werden die Bestätigungstelegramme automatisch eingeschaltet und gesendet. Der Lernmodus wird hierbei automatisch gesperrt.

Nach dem Einlernen eines Tasters wird dies mit einem kurzen Signalton bestätigt, der Lernmodus ist für weitere 2 Minuten aktiv.

Um versehentliches Einlernen zu verhindern, wird der Lernmodus automatisch 2 Minuten nach dem letzten Einlernen gesperrt, wenn bereits ein Universal- oder Richtungstaster eingelernt wurde. Dies wird mit einem 2-maligen kurzen Signalton signalisiert.

Lernmodus sofort sperren:

Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 3-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen. Mit einem 2-maligen Signalton wird das Sperren signalisiert.

Lernmodus entsperren:

Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 4-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem kurzen Signalton wird die Einlernbereitschaft signalisiert.

Speicherinhalt komplett löschen (Auslieferungszustand herstellen):

1. Die Versorgungsspannung ab- und zuschalten.
2. Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 8-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem kurzen Signalton wird das Löschen signalisiert.

3. Bei 'Funktaster einlernen' aufsetzen.

Bestätigungs-Telegramme ein- bzw. ausschalten:

1. Die Versorgungsspannung ab- und zuschalten.

2. Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 7-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem 2-maligen Signalton wird Ein signalisiert.

Mit einem kurzen Signalton wird Aus signalisiert.

Signalton für Alarm deaktivieren:

1. Die Versorgungsspannung ab- und zuschalten.
 2. Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 5-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.
- Mit einem 2-maligen Signalton wird das Deaktivieren signalisiert.

Signalton für Alarm aktivieren (Auslieferungszustand):

1. Die Versorgungsspannung ab- und zuschalten.
 2. Den Taster unter der Frontplatte oder einen bereits eingelernten Richtungstaster 6-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.
- Mit einem kurzen Signalton wird das Aktivieren signalisiert.

Alarmbereitschaft einschalten:

(Für Rauchwarnmelder und Wassersensoren ist die Alarmbereitschaft automatisch immer aktiv)

Richtungstaster oben drücken, der Signalgeber ist in Alarmbereitschaft, mit einem 3-maligen Signalton wird Ein signalisiert. Ist bereits ein überwachtetes Fenster geöffnet, oder wird innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Alarmbereitschaft geöffnet, ertönt sofort ein zyklischer Signalton, welcher auf das geöffnete Fenster hinweist. Wird das Fenster geschlossen endet der Signalton sofort. **Nach 30 Sekunden** werden eingehende Telegramme von eingelernten Sensoren ausgewertet und ggf. der Alarm eingeschaltet.

Nach einem Stromausfall ist der Signalgeber wieder automatisch in Alarmbereitschaft.

Bestätigungstelegramm: (ORG5) Ox30 = Alarmbereitschaft ein

Alarmbereitschaft ausschalten:
Richtungstaster unten drücken, oder den

Taster unter der Frontplatte 10 Sekunden drücken und anschließend loslassen.

Die Alarmbereitschaft wird ausgeschaltet, mit einem kurzen Signalton wird Aus signalisiert.

Bestätigungstelegramm: (ORG5) Ox10 = Alarmbereitschaft aus

Bei Alarm ertönt im Sekundentakt ein Signalton. Nach 3 Minuten endet der Signalton automatisch, das Senden der Bestätigungstelegramme (sofern aktiv) für Alarm bleibt jedoch im Takt von 1 Sekunde Ein und 9 Sekunden Aus bestehen.

Alarm ausschalten:

Richtungstaster unten drücken, oder den Taster unter der Frontplatte 10 Sekunden drücken und anschließend loslassen, der Alarm endet sofort.

Werden **Funk-Fensterkontakte** oder **Fenstergriffe** eingelernt, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 10 Sekunden ein, wenn ein Fenster geöffnet wurde.

Wird das Fenster wieder geschlossen endet der Alarm nicht automatisch, sondern muss mit 'Richtungstaster unten drücken' ausgeschaltet werden.

Werden **Funk-Fenster-Türkante FTKB-hg** eingelernt, ist auch bei ausgeschalteter Alarmbereitschaft die intelligente Einbrucherkennung aktiv. Ein Alarm ertönt, wenn in Verriegelt- und Kippposition das Fenster geöffnet wird.

Werden **Bewegungssensoren TF-BSB** oder **TF-BHSB** eingelernt, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 10 Sekunden ein, wenn Bewegung erkannt wurde.

Der Alarm muss mit 'Richtungstaster unten drücken' ausgeschaltet werden.

Wurde ein **Funk-Rauchwarnmelder TF-RWB** oder **Wassersensor** eingelernt, schaltet bei einem eingehenden Alarm-Telegramm der Alarm sofort ein. Bei einem Alarmende-Telegramm endet der Alarm nicht automatisch, sondern muss mit 'Richtungstaster unten drücken' ausgeschaltet werden.

Wird ein **Universal­taster** gedrückt, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 10 Sekunden ein. Der Alarm muss mit 'Richtungstaster unten drücken' ausgeschaltet werden.

Signalgeber in Aktoren einlernen:

Den Taster unter der Frontplatte 5 Sekunden drücken und anschließend loslassen.

Mit einem 2-maligen Signalton wird das Senden signalisiert.

Lerntelegramm: OxEO400D80

Datentelegramm nach EEP: A5-38-08 (ORG7) Ox01000008 = Alarm aus
Ox01000009 = Alarm ein

Lernmodus eines Tipp-Funk Aktors mit TF-IUS55 entsperren:

Den Taster unter der Frontplatte 20 Sekunden drücken und anschließend loslassen.

(ORG7) Ox01000028 = Entsperrern

EnOcean-Funk

Frequenz	868,3MHz
Sendeleistung	max. 10mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp TF-IUS55 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

22/2018 Änderungen vorbehalten.