



ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT\\*UC](https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC)

# SU62PF-BT/UC



1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App. 1 Schließer potenzialfrei 10 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen und ESL bis 200 W, Glühlampen 2000 W. Mit Astro-Funktion. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt.

Für die Einbaumontage. 49 x 51 mm, 20 mm tief.

**Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Versorgungs- und Steuerspannung 12-230V UC.

Bistabiles Relais, dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen- Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.

Bis zu 60 Speicherplätze zur Programmierung von Schaltzeitpunkten. Mit Datum und automatischer Sommerzeit-/Winterzeit-Umstellung. Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage. Bei Spannungswiderkehr schaltet die Schaltuhr die Programme nach.

Jeder Speicherplatz kann entweder mit der Astro-Funktion (automatisches Schalten nach Sonnenaufgang bzw. -untergang) oder der Einschalt- und Ausschaltzeit belegt werden, einmalige Programmausführung konfigurierbar. Die Ein- bzw. Ausschaltzeit **Astro** kann bis zu ± 2 Stunden verschoben werden. Zusätzlich kann eine von den Sonnenwenden beeinflusste Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden eingegeben werden.

**Die Einstellung der Schaltuhr erfolgt über Bluetooth mit der ELTAKO Connect-App.** Der QR-Code in der Bedienungsanleitung führt zum Download der App, mit welcher das Gerät konfiguriert wird.

**Kopplungsmodus:** Automatisch für 3 Minuten nach dem Anlegen der Spannung oder manuell über den örtlichen Taster (5 Sekunden betätigen).

Ein kurzes **Ein- und Ausschalten der Last signalisiert die Kopplungsbereitschaft.** Wird die Verbindung nicht über die App getrennt, wird diese nach 20 Minuten ohne Kommunikation zur App automatisch getrennt. Nachdem die Verbindung mit der App getrennt wurde, ist die Schaltuhr erneut für 3 Minuten kopplungsbereit, kann aber über den örtlichen Taster (5 Sekunden betätigen) manuell beendet werden.

Das **zweimalige Ein- und Ausschalten der Last signalisiert das Ende der Kopplungsbereitschaft.**

**PIN ändern:** Der PIN für die Bluetooth-Verbindung kann in der App, unter dem Eintrag **Geräte-PIN** geändert werden.

**Bluetooth-Reset (evtl. geänderten PIN löschen):** Den örtlichen Taster 8-mal kurz tippen oder die Versorgungsspannung 8-mal ab- und zuschalten.

**Einstellen der Schaltuhr über die ELTAKO Connect-App:**

**Programme bearbeiten:** Erstellen, Bearbeiten und Aktivierung/Deaktivierung von Zeit- und Astro-Programmen, sowie die Möglichkeit, ein Programm nur einmal auszuführen.

**Kanal Konfiguration:** Auswahl zwischen **AUTO-, Ein- oder Aus-Funktion**. Die Schaltuhr schaltet nur entsprechend der **Zeit- und Astro-Programme**, wenn die **AUTO-Funktion** aktiviert ist.

**Zufallsmodus:** Bei eingeschaltetem Zufallsmodus werden alle Schaltzeitpunkte zufällig um bis zu 15 Minuten verschoben. Einschaltzeiten werden nach vorne und Ausschaltzeiten nach hinten verschoben.

**Zeitversatz Sonnenwende:** Einstellung einer Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden bei der Sommer-sonnenwende und bei der Wintersonnenwende.

**Datum und Uhrzeit:** Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sommer-/Winterzeit können manuell eingestellt oder automatisch durch die App ermittelt und gesetzt werden.

**Standort:** Der Standort kann manuell eingegeben oder durch die App ermittelt und gesetzt werden.

**Bluetooth:** Auswahl zwischen 3 Bluetooth-Einstellungen.

**3min-An:** Nach dem Anlegen der Spannung ist die Schaltuhr für 3 Minuten kopplungsbereit.

**Manuell-An:** Die Kopplungsbereitschaft kann für 3 Minuten nur über den örtlichen Taster aktiviert werden.

**Dauer-An:** Bluetooth bleibt dauerhaft aktiv

**Werkseinstellungen:** Auswahl zwischen dem Löschen aller Programme, Zurücksetzen der Bluetooth-Einstellungen und dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

**Schaltuhr mit dem örtlichen Taster bedienen:** Handschaltung: Durch einen kurzen Tastendruck kann manuell immer ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten Seite 13-22.

<b>SU62PF-BT/UC</b>	1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App	<b>Art.-Nr. 30062006</b>	<b>66,67 €/St.</b>
---------------------	---	--------------------------	--------------------