



APP ELTAKO Connect

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Más información e idiomas:
https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC

Datos técnicos ver página 13-23.

SU62PF-BT/UC



Interruptor horario de 1 canal con el contacto libre de potencial, Bluetooth y programable a través de la App Elako Connect. 1 NA libre de potencial 10 A/250 V. Lámparas LED y de bajo consumo hasta 2000 W, incandescencia hasta 2000 W. Con función Astro. Pérdida en Stand-by sólo 0,3 W.

Para montaje empotrado. 49 x 51 mm, 20 mm de profundidad.

Los bornes de conexión son bornes enchufables para secciones de cable de 0,2 mm² hasta 2,5 mm².

Tensión de alimentación y control 12-230 V UC.

Relé biestable, por lo que no hay pérdida de potencia de la bobina y no se calienta aunque esté encendido.

Hasta 60 programas de memoria para programar los tiempos de conmutación. Con fecha y cambio automático de horario de verano/invierno. Reserva sin pila aprox. 7 días. En caso de corte de corriente, el interruptor horario restablece los programas.

A cada posición de memoria se le puede asignar la función Astro (comutación automática tras la salida o la puesta del sol) o la hora de conexión y desconexión, pudiéndose configurar la ejecución de un programa único. La hora de conexión o desconexión **Astro** puede desplazarse hasta ± 2 horas.

Además, se puede introducir un desplazamiento horario de hasta ± 2 horas influido por los solsticios.

El interruptor horario se configura mediante Bluetooth con la app ELTAKO Connect. El código QR del manual de instrucciones lleva a la descarga de la app con la que se configura el dispositivo.

Modo de emparejamiento: Automáticamente durante 3 minutos después de aplicar la tensión o manualmente mediante el pulsador local (pulsar durante 5 segundos).

Un breve **encendido y apagado de la carga indica que está listo para el emparejamiento.** Si la conexión no se desconecta a través de la app, se desconecta automáticamente tras 20 minutos sin comunicación con la app. Una vez desconectada la conexión con la app, el interruptor horario vuelve a estar listo para el acoplamiento durante 3 minutos, pero se puede cancelar manualmente mediante el pulsador local (pulsar durante 5 segundos).

Un **doble y breve encendido de la carga señala el final del proceso de acoplamiento.**

Cambiar PIN: El PIN para la conexión Bluetooth se puede cambiar en la app, en la entrada **PIN del dispositivo.**

Restablecimiento del Bluetooth (borrar cualquier PIN modificado): Pulsar brevemente el pulsador local 8 veces o conectar y desconectar la tensión de alimentación 8 veces.

Ajustar el interruptor horario a través de la aplicación ELTAKO Connect:

Edición de programas: Creación, edición y activación/desactivación de programas horarios y astronómicos, así como la opción de ejecutar un programa una sola vez.

Configuración de canales: Selección entre función **AUTO, On u Off.** El interruptor horario sólo comuta según la **hora** y los programas **astro** cuando está activada la **función AUTO.**

Modo aleatorio: Cuando se activa el modo aleatorio, todas las horas de conexión se desplazan aleatoriamente hasta 15 minutos. Las horas de conexión se desplazan hacia delante y las de desconexión hacia atrás.

Desfase horario del solsticio: Ajuste de un desfase horario de hasta ± 2 horas para el solsticio de verano y el solsticio de invierno.

Fecha y hora: La fecha, la hora, la zona horaria y el horario de verano/invierno pueden ajustarse manualmente o determinarse y ajustarse automáticamente con la aplicación.

Ubicación: La ubicación puede introducirse manualmente o determinarse y establecerse mediante la aplicación.

Bluetooth: Elección entre 3 configuraciones de Bluetooth.

3 min on: Despues de aplicar la tensión, el interruptor horario está preparado para enlazarse durante 3 minutos.

Encendido manual: el modo de espera de enlazamiento sólo puede activarse durante 3 minutos mediante el pulsador local.

Permanente encendido: Bluetooth permanece permanentemente activo.

Ajustes de fábrica: Selección entre borrar todos los programas, restablecer los ajustes Bluetooth y restablecer los ajustes de fábrica.

Accionar el interruptor horario con el pulsador local: Comutación manual: Siempre se puede encender y apagar manualmente pulsando brevemente el pulsador.

SU62PF-BT/UC

Interruptor horario de 1 canal con contacto libre de potencial, Bluetooth y Elako Connect App.

Nº Artículo: 30062006