

Interrupor horario S2U12DDX-UC con display

valido para dispositivos a partir semana de fabricación 48/10 (ver el impreso en el fondo del dispositivo)

Interrupor horario de 2 canales. 1+1 contacto NA, libre de potencial 16A /250V CA. Pérdida Stand-by solo 0,03 – 0,4 Vatios.

Dispositivos de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35mm, EN 60715 TH35. 1 modulo = 18mm de anchura, 58mm de profundidad.

Con la tecnología Duplex (DX) de Eltako pueden ser conmutados también contactos normalmente libre de potencial, en el pase cero de la curva sinusoidal de la tensión alterna de 230V/ 50Hz y reducen así drásticamente el desgaste. Para activar esta tecnología simplemente se tiene que conectar el Neutro por el terminal (N) y la fase por el terminal 1 (L). De esto resulta un consumo propio, Stand-by, de solo 0,1 Watt.

Hasta 60 espacios de memoria, asignables a los dos canales, disponibles. Con fecha y cambio automático horario verano/ invierno.

Reserva de marcha sin batería aprox. 7 días.

En lugar del ajuste de los tiempos de encender y apagar también se puede elegir un tiempo de conmutación de impulsos, en cual se actúa un impulso de 2 segundos.

Con entrada de control centralizado para ON y OFF con prioridad.

Tensión de alimentación y de control para el control centralizado 8..230V UC.

Los ajustes de este interrupor horario se realiza con los botones MODE y SET. Un bloqueo de los botones es posible.

Poner el idioma: Cada vez que se aplica la tensión de alimentación se puede elegir dentro de un tiempo de 10 segundos el idioma con el botón SET y grabar este ajuste con MODE. D = alemán, GB = inglés, F = francés, IT = italiano, ES = castellano. Después salta a la indicación estandar: día de la semana, hora, día y mes.

Salto rapido: Con los siguientes ajustes ejecutan los numeros rápidamente si se pulsa el botón intro mas tiempo. Soltar y pulsar de nuevo mas tiempo cambia el sentido.

Ajustar la hora: Pulse MODE y buscar con SET en PRG (programa) la **función reloj REL**, confirma con MODE. Elige en la posición H con SET la hora y confirma con MODE. Haga lo mismo con M para los minutos.

Ajustar la fecha: Pulse MODE y buscar con SET en PRG (programa) la **función DAT**, confirma con MODE. Elige en la posición A con SET el año y confirma con MODE. Haga lo mismo con M para el mes y con D para el día. Como ultimo ajuste de la serie parpadea LU (día de la semana). Este puede ser elegido con SET y confirmado con MODE.

Modo manual: Pulse MODE y buscar con SET en PRG (programa) la función INT, confirma con MODE. Elige en la posición CA con SET el canal 1 o 2 y confirma con MODE. El modo manual se levantará automáticamente si una función del interrupor horario se ejecuta.

Cambio de hora Invierno-Verano: Pulse MODE y buscar con SET en PRG (programa) la **función HVI**, confirma con MODE. Ya se puede cambiar entre ON y OFF con SET y confirmar con MODE. Si ON fue seleccionado, el cambio se realiza automáticamente.

Control centralizado ON o OFF con prioridad: Pulse MODE y buscar luego con SET en PRG (programa) la **función CEA**, confirma con MODE. Ya se puede cambiar entre CE y CA con SET y confirmar con MODE.

Modo aleatorio activar/desactivar: Pulse MODE y buscar con SET en PRG (programa) la **función CSL**, confirma con MODE. Elige con SET ON (CSL+) o OFF (CSL-) y confirma con MODE. Si el modo aleatorio está activado, se retrasa todos los tiempos de forma casual hasta 15 minutos. Tiempos de conexión anterior y tiempos de desconexión mas tarde.

Activar el bloqueo de los pulsadores: Pulse MODE y SET simultáneamente y confirma BLQ con SET. El bloqueo se indica con una flecha a lado del símbolo cerradura.

Desactivar el bloqueo de los pulsadores: Pulse MODE y SET simultáneamente para 2 segundos y confirma DBL con SET.

Programar el interrupor horario: Pulse MODE y elige en PRG con MODE la selección del espacio de la memoria y elige con SET uno de los 60 espacios desde P01 hasta P60 y confirme con MODE.

Espacios ocupados pueden ser desactivados por cambiar con SET de ACT+ a ACT-.

La confirmación de ACT+ con MODE permite sucesivamente el ajuste con SET y MODE de

ON, OFF y IMP (para el tiempo de conmutación de impulsos de 2 segundos), el numero del canal CNL, la hora H, minuto M y día de la semana activa de LU hasta DO. Después de la confirmación de SO, el espacio de la memoria está completamente ajustado. Si se pulsa MODE en una de las confirmaciones más de 2 segundos, se memoriza los valores modificados y se indica la indicación normal. 20 segundos después de la ultima activación de MODE o SET salta el programa automáticamente a la indicación normal. Un espacio de memoria que no está completamente programado, no se memoriza.

Ejemplos del programa:

P01/CA1/ON/7:50/LU+:

La luz enciende en canal 1, cada lunes a las 7:50 horas

P02/CA1/OFF/8:50/LU+:

La luz apaga en canal 1, cada lunes a las 8:50 horas .

P03/CA1/ON/20:00/LU+:

La luz enciende en canal 1, cada lunes a las 20:00 horas .

P04/CA1/OFF/21:00/LU+:

La luz apaga en canal 1, cada lunes a las 21:00 horas .

P05/CA2/ON/10:00/DO+:

La luz enciende en canal 2, cada domingo a las 10:00 horas.

P06/CA2/OFF/12:00/DO+:

La luz apaga en canal 2, cada domingo a las 12:00 horas.

P07/IMP/CNL1/6:00/SA+:

Todas las persianas se abren los sábados a las 6:00 horas

P08/IMP/CNL2/22:00/SA+:

Todas las persianas se cierran los sábados a las 22:00 horas

Borrar todos los espacios de memoria: Pulse MODE y SET simultáneamente para 2 segundos y confirma RES en el display con SET.

Atención!

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.