



**DSI216DZE-3x100A**  
 Valikkorakenne etenee ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Poikkeukset on merkitty nuolilla.  
 Painamalla **↵** -painiketta palataan edelliseen valikkokohtaan.  
 Pitämällä **↵** -painiketta painettuna palataan aloitusnäyttöön.  
 Automaattinen paluu 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.  
 \* merkityt arvot ovat esiasetettuja oletusarvoja.