



Tap-radio®-ikkunakosketin

TF-FKB

Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu tuotantoviikosta 16/18 lähtien (katso kotelon alapinnan painatusta)

Langaton ikkunakosketin, puhdas kiiltävä valkoinen, 75x25x12 mm, paristolla.

Magneetti, puhdas valkoinen 37x10x6 mm.

TF-FKB langaton ikkunakontakti toimii CR2032 paristolla useita vuosia.

Auki ja kiinni viesti lähetetään kahteen kertaan perille pääsyn takaamiseksi.

Statusviesti lähetetään n. 8 minuutin sykleissä.

Kiinnitä liimaamalla.

Kun opetuspainiketta painetaan lähetetään opetusviesti. Kun painike päästetään jänniteviesti lähetetään silloin samassa ID:ssä. Statusviesti lähetetään n. 60 minuutin sykleissä.

Opettaaksesi TF61R reletoimilaitteen tai TF61J markiisien ohjaustoimilaitte, avaa ja sulje ikkuna useaan kertaan tai käytä magneettia merkatulla (kohouma) paikalla useaan kertaan.

Asennusesimerkkejä: Kosketin sulkeutuu kun ikkuna auki; sen jälkeen voidaan aktivoida esim. hälytys. Kosketin avautuu kun ikkuna auki; Voidaan sulkea lämmitys- tai ilmanvaihto-laitteet.

Katso opetus toimilaitteen manuaalis-ta. Kun opetetaan ikkunakontakti TF61J toimilaitteeseen voidaan opettaa esimerkiksi lukitustila kun ikkuna tai ovi on auki markiiseja ei voida ajaa alas käyttäen 'keskitetty alas' toimintoa ja GFVS 'alas' toimintoa. Katso opetus toimilaitteen manuaalista.

Opeta toimilaitteet FSR14, FSB14, FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61, FZK61, FSR71 ja FSB71, avaa kansi ja paina sisäänrakennettua painiketta. Katso toimilaitteen manuaali.

Ikkunakoskettimessa ja magneetissa on n.10mm merkintä jotka toimiakseen pitäisi kohdata kun ikkuna tai ovi suljetaan. Väliin ei saa jäädä 5mm suurempaa rakoa.

Paristoja ei tule heittää kotitalouksien tai julkisiin roskikiiniin. Vaan hävittää asianmukaisesti.



Huomio: Räjähdysvaara mikäli paristo on väärin vaihdettu. Vaihda ainoastaan samantyyppisellä paristotyyppillä!

Sensori langattomat viestit (EEP:

D5-00-01)

Opetusviesti DB3..DB0: 0x00, 0x00,

0x00, 0x00

ORG = 0x06

Data_byte3 = kosketin kiinni = 0x09
kosketin auki = 0x08

Jänniteviesti:

(jänniteviestin lukeminen esim. GFVS)

ORG = 0x07

Data_byte0 = 0x08

Data_byte1 = 0x00

Pariston jännite:

Data_byte2 = 0x00..0xFF vastaava 0..5 V

Energiavarasto:

Data_byte3 = 0x00.. 0xFF vastaava 0..5 V

Eltako langaton

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF-FKB täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

☎ Seppo Myllynen 044 2398916

✉ seppo@eltako.com

eltako.com

15/2018 Oikeus muutoksiin pidätetään.