

Tap-radio® valaistustoimilaite
pistorasiaan

CE

TF100L-230V

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

**Koskee laitteita, jotka valmistettu
tuotantoviikosta 27/16** lähtien (katso
kotelon alapinnan painatusta

Langaton universaali valaistustoimilaite
pistorasiaan 10A/250V AC. Mitat ilman
pistoketta 100x55x45 mm, puhdas kiiltävä
valkoinen. Sysäysrele normaalisti kiinni
(NO) kosketin. 230V halogeeni ja heh-
kulampuille max.1000W ja 230V LED
lampuille max. 200W.
Valmiustilakulutus 0.8W.

Adapteri saksalasiin turvapistorasioihin.
Maksimissaan voidaan liittää 24 kpl lang-
attomia painikkeita, kuten universaali,
suunta/verhopainike, keskitetty päälle/
pois painike ja liiketunnistin TF-BSB sekä
kaksisuuntaiset langattomat voidaan
opettaa helposti tap-radio® tekniikalla.
Opetuksen aikana valonsäädin toimilaite
voidaan asettaa vaihekulmaohjaukseen
ja soveltuu monelle LED lampulle.

Nollapistekytkenä.
Kaksisuuntainen toiminto kytkettävissä
päälle/pois.
Syöttö-, ja kytkentäjännite 230V AC.
Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy
pois päältä.

Aloitus:
Kun olet kytkenyt toimilaitteen pistorasia-
an, opetustila menee automaattisesti
päälle kahdeksi (2) minuutiksi.
Tehdasasetuksena muisti on tyhjä ja
opetustila ei ole estetty. Toimilaite vil-
kauttaa lampun päälle/pois lyhyesti

Langattoman painikkeen opettaminen:
Universaali painike: paina lyhyesti 3
kertaa;

Suunta/verhopainike: paina lyhyesti 4
kertaa; Se puoli jota painat tulee auto-
mattisesti päälle puoli ja toinen puoli eli
pois päältä tulee samalla kertaa vastak-
kaiseen puoleen.

Keskitetty päälle painike ON:
Paina lyhyesti 5 kertaa;
Keskitetty pois painike OFF:
Paina lyhyesti 6 kertaa;

Langaton liiketunnistin TF-BSB:
opeta langaton viesti 0x1C080D80;
GFVS: Opeta viesti 0xE0400D80 tämä
kytkee automaattisesti vahvistusviestit ja
lukitsee opetustilan.
Opetus vahvistetaan vilkauttamalla
lamppua lyhyesti päälle/pois ja opetustila
on aktiivinen 2 minuuttia.

**Vahinko opetukset estetään siten että
oppimistila sammuu automaattisesti
2 minuutin kuluttua viimeisestä toimin-
nosta. Tämä ilmoitetaan laittamalla
kuorma kyhyesti päälle ja pois.**

Estotilan päälle kytkeminen:
Paina lyhyesti 3 kertaa ja kerran (1) pit-
kään (1>sekunti) jo opetettua langatonta
painiketta.
Estotila ilmoitetaan vilkauttamalla lamp-
pua lyhyesti päälle/pois kaksi kertaa.

Estotilan poistaminen:
1. Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke
takaisin.
2. Paina lyhyesti 4 kertaa ja kerran (1)
pitkään (1>sekunti) jo opetettua
langatonta painiketta.
Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan
vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.
3. Opeta uusi langaton painike.

**Tyhjennä toimilaitteen muisti
(palauttaa tehdasasetukset):**
1. Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke
takaisin.
2. Paina lyhyesti 8 kertaa ja kerran (1)
pitkään (1>sekunti) jo opetettua
langatonta painiketta. (ei keskitettyä
on/off painiketta).
Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan
vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.
3. Opeta uusi langaton painike.

Kytke status viestit päälle ja pois:
1. Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke
takaisin.
2. Paina lyhyesti 7 kertaa ja kerran (1)
pitkään (1>sekunti) jo opetettua
langatonta painiketta. (ei keskitettyä
on/off painiketta).
Aktivoiminen PÄÄLLE ilmoitetaan vil-
kauttamalla valo päälle/pois lyhyesti
2 kertaa.
Aktivoiminen POIS ilmoitetaan vilkaut-
tamalla valo päälle/pois lyhyesti kerran.

**Puoli-automaattinen liiketunnistin toi-
minto TF-BSB langaton liiketunnistin
(tehdasasetus):**
Paina painikkeesta päälle. Tämä aloittaa
viiveajan 5 minuuttia ja se aloittaa ajan
alusta jos liikettä havaitaan. Kun liikettä
ei havaita kuorma sammutetaan 5
minuutin jälkeen. Tämän jälkeen valot
saadaan päälle vain painamalla paini-
kettä uudelleen. Valot voidaan sam-
muttaa milloin vain painikkeesta.

**Täysin automaattinen toiminto ja
langaton liiketunnistin TF-BSB:**
Jos tunnistin ei kytke päälle automaatti-
sesti kun liikettä havaittu ja tila on riittä-
vän pimeä, kytke jumpperi „active on“
tunnistimesta TF-BSB. Kun liikettä ei
havaita 5 minuuttiin kytkee kuorman
pois päältä. Paina painiketta milloin vain
päälle tai pois. Kun liikettä havaitaan
kytkeytyy kuorma taas päälle.

 **Voidaan käyttää vain kuivissa
sisätiloissa.**
**Pistorasiaan tulee olla helppo
pääsy.**
**Älä asenna useampaa
perätysten.**

**ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että
tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee,
täyttävät direktiivin 1999/5/EY perus-
vaatimukset ja vastaavat muita sen
sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä.**
**EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta
voidaan tilata kopio alla olevasta osoit-
teesta.**
WEEE registration number DE 30298319

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:
 Riku Mäki 044 078 5068
 riku@eltako.com
eltako.com

27/2016 Oikeus muutoksiin pidätetään.