

Tap-radio® valaistustoimilaite
pistorasiaan

CE

TF100L-230V

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu tuotantoviikosta 20/18 lähtien (katso kotelon alapinnan painatusta

Langaton universaali valaistustoimilaite pistorasiaan 10A/250V AC. Mitat ilman pistoketta 100x55x45 mm, puhdas kiiltävä valkoinen. Sysäysrele normaalisti kiinni (NO) kosketin. 230V halogeeni ja hehkulampuille max.1000W ja 230V LED lampuille max. 200W. Valmiustilakulutus 0.8W.

Adapteri saksalaisiin turvapistorasioihin. Voidaan liittää max. 24 kpl langattomia universaaleja painikkeita, langattomia suunta/verhopainikkeita, langattomia keskitettyjä päälle/pois painikkeita, palovaroitinta TF-RWB sekä liiketunnistimia TF-BSB ja TF-BHSB käyttämällä Tap-Radio® teknologiaa.

Opetuksen aikana valonsäädin toimilaite voidaan asettaa vaihekulmaohjaukseen ja soveltuu monelle LED lampulle.

Nollapistekytkenä.

Kaksisuuntainen toiminto kytkettävissä päälle/pois.

Syöttö-, ja kytkentäjännite 230V AC.

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä.

Aloitus:

Kun olet kytkenyt toimilaitteen pistorasiaan, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi.

Tehdasasetuksena muisti on tyhjä ja opetustila ei ole estetty. Toimilaite vilkauttaa lampua päälle/pois lyhyesti viestinä opetustila on käytössä.

Langattoman painikkeen opettaminen: Universaali painike: paina lyhyesti 3 kertaa;

Suunta/verhopainike: paina lyhyesti 4 kertaa; Se puoli jota painat tulee auttomattisesti päälle puoli ja toinen puoli eli pois päältä tulee samalla kertaa vastakaiseen puoleen.

Keskitetty päälle painike ON: Paina lyhyesti 5 kertaa;

Keskitetty pois painike OFF: Paina lyhyesti 6 kertaa;

Langaton liiketunnistin TF-BSB, TF-BHSB: (EEP: A5-07-01);

Palovaroitin TF-RWB TF-HMB: (EEP: A5-30-03);

Kiertokytkin ja GFVS: Opeta langaton viesti 0xE0400D80 ja tämä kytkee automaattisesti päälle ja lähettää myös vahvistusviestin. Tämä blokkaa opetustilan. Opetus vahvistetaan vilkauttamalla lampua lyhyesti päälle/pois ja opetustila on aktiivinen 2 minuuttia.

Estääksesi vahinko ohjelmoinnit, opetustila menee automaattisesti kiinni 2 minuutin jälkeen edellisestä ohjelmoinnista, jos universaali tai suunta/verhopainike on jo ohjelmoitu laitteeseen. Tämä toiminto näytetään käyttämällä kuorma päälle/pois lyhyesti kaksi kertaa.

Estotilan päälle kytkeminen: Paina lyhyesti 3 kertaa ja kerran (1) pitkään (2>sekuntia) jo opetettua langatonta painiketta (ei saa olla keskitetty päälle/pois painike).

Estotila ilmoitetaan vilkauttamalla lampua lyhyesti päälle/pois kaksi kertaa.

Estotilan poistaminen: Paina lyhyesti 4 kertaa ja kerran (1) pitkään (2>sekuntia) jo opetettua langatonta painiketta (ei saa olla keskitetty päälle/pois painike).

Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

Tyhjennä toimilaitteen muisti (palauttaa tehdasasetukset):

1. Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke takaisin.
2. Paina lyhyesti 8 kertaa ja kerran (1) pitkään (2>sekuntia) jo opetettua lan-

gatonta painiketta. (ei keskitettyä on/off painiketta).

Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

3. Opeta uusi langaton painike.

Muistin tyhjennys kokonaan (tehdasasetuksien palauttaminen) ilman langatonta painiketta: irroita ja kytke adapteri 8 kertaa 20 sekunnin sisään. Muistin tyhjeneminen ilmoitetaan kytkemällä kuorma päälle/pois.

Kytke status viestit päälle ja pois:

1. Irroita adapteri pistorasiasta ja kytke takaisin.
2. Paina lyhyesti 7 kertaa ja kerran (1) pitkään (2>sekuntia) jo opetettua langatonta painiketta. (ei keskitettyä on/off painiketta).

Aktivoiminen PÄÄLLE ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti 2 kertaa.

Aktivoiminen POIS ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti kerran.

Puoli-automaattinen liiketunnistin toiminto TF-BSB, TF-BHSB langaton liike-tunnistin (tehdasasetus):

Paina painikkeesta päälle. Tämä aloittaa viiveajan 5 minuuttia ja se aloittaa ajan alusta jos liikettä havaitaan. Kun liikettä ei havaita kuorma sammutetaan 5 minuutin jälkeen. Tämän jälkeen valot saadaan päälle vain painamalla painiketta uudelleen. Valot voidaan sammuttaa milloin vain painikkeesta.

Täysin automaattinen toiminto ja langaton liiketunnistin TF-BSB, TF-BHSB:

Jos tunnistin ei kytke päälle automaattisesti kun liikettä havaittu ja tila on riittävän pimeä, kytke jumperi „active on” tunnistimesta TF-BSB. Kun liikettä ei havaita 5 minuuttiin kytkee kuorman pois päältä. Paina painiketta milloin vain päälle tai pois. Kun liikettä havaitaan kytkeytyy kuorma taas päälle.

Jos **palovaroitin TF-RWB tai lämpövaroitin TF-HMB** on opetettu, kontakti sulkeutuu välittömästi saatuaan langattoman hälytysviestin. Kosketin ei avaudu automaattisesti vaan se pitää kuitata painikkeella.

 **Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.**

Pistorasiaan tulee olla helppo pääsy.

Älä asenna useampaa perätysten.

Eltako langaton	
Taajuus	868,3MHz
Lähetytsteho	max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF100L-230V täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

WEEE registration number DE 30298319

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 045 7870 6795

 tuki@eltako.com

eltako.com