

**! Viktigt: Börja med att välja engelska som språk !\***

Trådlös timer med display och med 8 kanaler för montering i ramsystem på 55x55mm och 63x63mm. Standby-förbrukning endast 0,2 watt.

I leveransen ingår ramen R och en mellanram ZR i samma färg samt en hållarplatta.

Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma färg, för montage i existerande ram R1F, R2F eller R3F för extra stora vippor.

Matningsspänning 230V. En 20cm lång svart/blå anslutningskabel är ansluten bak till.

Upp till 60 lagringsplatser för timer fördelas fritt bland kanalerna. Med datum och automatisk växling mellan sommartid och vintertid. Driftreserv ca 20 dagar utan batteri.

**Timern ställs in med knapparna MODE och SET, och inställningarna kan låsas.**

**\*Ställa in språk:** Varje gång spänningskällan ansluts kan du inom 10 sekunder välja språk med SET och bekräfta med MODE. D = tyska, GB = engelska, F = franska, IT = italienska och ES = spanska. Sedan övergår displayen till normalvisning: veckodag, tid, datum och månad.

**Snabb bländring:** Vid följande inställningar bländrar siffrorna snabbt uppåt när en inmatningsknapp hålls intryckt. Om du släpper knappen och sedan trycker i den igen ändras riktningen.

**Ställa in tid:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen CLK** under PRG (program) och välj den med MODE. Under H ställer du in rätt timme med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för minuter.

**Ställa in datum:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen DAT** under PRG och välj den med MODE. Under Y ställer du in rätt år med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för månad och D för datum. Den sista inställningen i sekvensen MO (veckodag) blinkar. Tryck SET för ställa in den.

**Växla mellan sommartid och vintertid:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen SWT** under PRG och välj den med MODE. Nu kan du välja mellan ON (på) och OFF (av) med SET. Om ON (på) valdes sker växlingen automatiskt.

**Programmera kanaler i aktorer:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen LRN** under PRG och välj den med MODE. Under CH väljer du kanal med SET och bekräftar med MODE. Nu kan du välja mellan ON (på) och OFF (av) med SET. Om du bekräftar ON (på) med MODE blinkar LRN+ och funktionen ON (på) kan programmeras med SET i en aktör som är redo att programmeras. OFF (av) programmeras på samma sätt.

**Stå på/av slumpläge:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen RND** under PRG och välj den med MODE. Med SET slår du på (RND+) eller av (RND) läget och bekräftar med MODE. Om slumpläget är aktiverat förskjuts tidpunkten för på-/avslagning hos alla kanaler slumpmässigt med upp till 15 minuter. Tidpunkter för påslagning tidigare läggs och tidpunkter för avslagning senare läggs.

**Låsa inställningar:** Tryck kort på MODE och SET samtidigt och lås med SET under LCK. Det visas med en pil bredvid låssymbolen.

**Låsa upp inställningar:** Håll MODE och SET intryckta i 2 sekunder och lås upp med SET under UNL.

**Lägga in timerprogram:** Tryck på MODE, gå till val av lagringsplats under PRG med MODE, välj en av de 60 lagringsplatserna från P01 till P60 med SET och bekräfta med MODE. Upptagna lagringsplatser kan inaktiveras genom att du ändrar från ACT+ till ACT med SET. Om du bekräftar ACT+ med MODE kan du sedan med SET och MODE ange ON (på)/OFF (av), kanalnummer CH, timmar H, minuter M och aktiva veckodagar från MO (måndag) till SU (söndag). Du ändrar med SET och bekräftar med MODE. När du har bekräftat SU har allt angetts för lagringsplatsen. Om du håller MODE intryckt i mer än 2 sekunder när du ska bekräfta sparas de ändrade värdena och displayen återgår till normalvisning. 20 sekunder efter att du senast tryckt på MODE eller SET återgår programmet automatiskt till normalvisning.

**Programexempel:**

P01/CH1/ON/7:50/MO+:

Belysningen på kanal 1 tänds klockan 7:50 på måndagar.

P02/CH1/OFF/8:50/MO+:

Belysningen på kanal 1 släcks klockan 8:50 på måndagar.

P03/CH1/ON/20:00/MO+:

Belysningen på kanal 1 tänds klockan 20:00 på måndagar.

P04/CH1/OFF/21:00/MO+:

Belysningen på kanal 1 släcks klockan 21:00 på måndagar.

P05/CH2/ON/10:00/SU+:

Belysningen på kanal 2 tänds klockan 10:00 på söndagar.

P06/CH2/OFF/12:00/SU+:

Belysningen på kanal 2 släcks klockan 12:00 på söndagar.

P07/CH3/ON/6:00/WE+/TH+:

Belysningen på kanal 3 tänds klockan 6:00 på onsdagar och torsdagar.

P08/CH3/OFF/6:30/WE+/TH+:

Belysningen på kanal 3 släcks klockan 6:30 på onsdagar och torsdagar.

P09/CH4/ON/9:15/MO+/TU+/WE+/TH+/FR+/SA+/SU+:

Belysningen på kanal 4 tänds klockan 9:15 varje dag.

P10/CH4/OFF/9:45/MO+/TU+/WE+/TH+/FR+/SA+/SU+:

Belysningen på kanal 4 släcks klockan 9:45 varje dag.

**Radera alla lagringsplatser:** Håll MODE och SET intryckta i 2 sekunder och bekräfta RES på displayen med SET.

**Varning!**

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stö!**