

Trådlös sändare

Trådlös tryckknapp med extra stor vippa FT4F

Trådlös tryckknapp FT55



Max omgivningstemperatur i drift:

-20° C upp till +50° C.

Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.

Relativ fuktighet: <75%.

FT4F:

Trådlös tryckknapp med extra stor vippa, yttermått 80x80mm, ramens innermått 63x63mm, 15mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R1F, enkelvippa extra stor WF, dubbelvippa extra stor DWF (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

FT55:

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, vippa W55, dubbel vippor DW55 (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nerfyll på vippan.

Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nerfyll höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. Använd klorna i väggutfagsinsatsen 55mm för fastsättning.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp *fästplattan*, *ytterramen* och *fästramen* ihopsatta med fästplattans fästhakar sittande upptill och nerfyll, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippa*. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Fastsättning med skruv: Innan montering, ta bort fästramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixeras fästplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med en fästhake uppåt och en neråt, klicka fast *ytterramen* med *fästramen* och sedan ihop med fästplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

För skruvmontage, rekommenderar vi rostfria försänkta skruvar 2,9x25mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25mm.

Den medföljande Eltako ytterramen kan bytas ut mot vilken annan, på marknaden förekommande, ram med samma innermått. FT4F: 63x63mm, FT55: 55x55mm.

Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad tryckknapp till aktorer för dosmontage 61 och 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTW krypteringsverktyg.

Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol: 

Tryckknappar med gravyr +01:

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr 0/1 vrids 180°. Då är centralt PÅ (!) upptill, liksom PÅ för piltryckknappar.

Inlämning av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlämningsproceduren beskrivs i aktorer-nas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3MHz
Sändareffekt	max. 10mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FT4F och FT55 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!


Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

 Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

 Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com