

Trådlös sändare



Trådlös tryckknapp med extra stor vippa FT4F

Trådlös tryckknapp FT55, FT4

Max omgivningstemperatur i drift:

-20° C upp till +50° C.

Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.

Relativ fuktighet: <75%.

#### FT4F:

Trådlös tryckknapp med extra stor vippa, yttermått 80x80 mm, ramens innermått 63x63 mm, 15 mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R1F, enkelvippa extra stor WF, dubbelvippa extra stor DWF (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

#### FT55:

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80 mm, ramens innermått 55x55 mm, 15 mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, vippa W55, dubbel vippor DW55 (alla i samma färg), monterageram BRF, fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

#### FT4:

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80 mm, ramens innermått 55x55 mm, 15 mm hög. Med mellanram. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och ner till på vippan.

Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och ner till höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. Använd klorna i vägguttagsinsatsen 55 mm för fastsättning. Snäpp sedan in den **belysningsramen FTB** bakifrån i monteringsplattan.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna O och I på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

#### Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp *fästplattan* (FT4: mellanram), *yterramen och fäst ramen* ihopsätta med fästplattans fästhakor sittande upp till och ner till, klicka sedan i *sändarmodulen med vald vippa*. Se till att markeringen O på baksidan alltid pekar uppåt.

**Fastsättning med skruv:** Innan montering, ta bort fäst ramen från fästplattan (FT4: mellanramen). Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixeras fästplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med en fästhake uppåt och en neråt, klicka fast *yterramen med fäst ramen* (FT4: mellanramen) och sedan ihop med fästplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att markeringen O på baksidan alltid pekar uppåt.

För skruvmontage, rekommenderar vi rostfria försänkta skruvar 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm.

**Den medföljande Eltako ytterramen kan bytas ut mot vilken annan, på marknaden förekommande, ram med samma innermått. FT4F: 63x63 mm, FT55 och FT4: 55x55 mm.**

**Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad**

**tryckknapp till aktorer för dosmontage 61 och 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTVV krypteringsverktyg.**

**Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol:**

#### Tryckknappar med gravyr +0I:

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr O/I vrids 180°. Då är centralt PÅ (I) upptill, liksom PÅ för piltryckknappar.

#### Inläring av aktorer/mottagare

**Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.**

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorer-nas/mottagarnas bruksanvisning.

**Eltako GmbH försäkrar härmed att de produkter som relateras till denna bruksanvisning, överensstämmer med egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.**

**En kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse kan begäras på adressen nedan.**

**Spara alltid manualen!**

#### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

☎ +49 711 94350000

www.eltako.com