

Trådlös sändare



Tryckknapp ljudlös

FT4G-230V och FT4G/8-24 V UC

Trådlös och batterilös tryckknapp ljudlös, ytermått 80x80mm, ramens inermått 55x55mm, 15mm hög. Med mellanram. Driftspänning 230V eller 8-24 V UC. Endast 0,1 watt effektförlust i standbyläge, eller 0,04-0,2 watt. Med frånkopplingsbar tryckknappsbelysning.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), en frostad mellanram, monteringsplatta HP med plugin trådlös sändarmodul och tryckknappsmodul.

Väljer man att använda enkelvippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och ner till vippan. Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas:

Tryck upptill höger/vänster sida och ner till höger/vänster sida.

Tryckknappsbelysningen slås på med en bygel. Effektförbrukningen i standbyläge ökar då med 0,1 watt. Då måste den opala mellanramen användas.



Belysning Av
(vid leverans)



Belysning På
Standbyförbrukningen ökar med 0.1W

Ta bort det opala täcklocket. Glöm inte att sätta tillbaka det efter utförd inställning, annars finns risk för elektrisk fara. Den opala mellanramen tänds upp. För att dämpa ljuset kan man ersätta det opala locket med ett färgat lock.

Den trådlösa elektroniken kräver endast 15mm inbyggnadsdjup. FT4G-230V har en 20cm svart/blå anslutningskabel baktill, anslutningskabeln till FT4G/8-24 V UC är röd/svart.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkelvippan så att märkningarna 0 och 1 på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Innan montering, ta bort mellanramen och ytterramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixera fästplattan så att en hake är upptill respektive ner till, sätt nu i mellanramen i ytterramen, klicka sedan ihop detta med fästplattan i hakarna, klicka sedan i *tryckknappssändarmodulen med vald vippa*. Se till att markering 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vid montering kan Eltako-ramen alltid bytas ut mot en ram med inermåttet 55x55mm från flertalet tillverkare. I synnerhet gäller detta om det behövs flerfacksramar.

Tryckknappar med gravyr +01:

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr 0/1 vrids 180°. Då är centralt PÅ (1) upptill, liksom PÅ för piltryckknappar.

Inläring trådlösa sensorer i trådlösa ställdon

Alla givare måste läras in i aktorererna så att de kan ta emot och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorerernas/mottagarnas bruksanvisning.

Se www.eltako.se.