

Sändare



## Ljudlös tryckknapp för trådlöst system FT55G-230V och FT55G/8-24 V UC

Ljudlös tryckknapp för Eltako's trådlösa system, yttermått 80x80mm, ramens inermått 55x55mm, 15mm hög. Driftspänning 230V eller 8-24 V UC. Endast 0,1 watt effektförlust i standbyläge, eller 0,04-0,2 watt.

Med fränkopplingsbar tryckknappsbelysning.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W55, dubbel vippor DW55 (alla i samma färg), monteringsplatta HP med plugin trådlös sändarmodul och tryckknappsmodul.

Väljer man att använda enkelvippan kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på vippan. Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nertill höger/vänster sida.

Tryckknappsbelysningen slås på med en bygel. Effektförbrukningen i standbyläge ökar då med 0,1 watt. Då används den frostade mellanramen.



**Belysning Av**  
(vid leverans)



**Belysning På**  
Standbyförbrukningen ökar med 0.1W

Ta bort det opala täcklocket. Glöm inte att sätta tillbaka det efter utförd inställning, annars finns risk för elektrisk fara.

Mellanrummet mellan vippan och ytterramen lysas upp. För att dämpa ljuset kan man ersätta det opala locket med ett färgat lock.

Den trådlösa elektroniken kräver endast 15mm inbyggnadsdjup. FT55G-230V har en 20cm svart/blå anslutningskabel baktill, anslutningskabeln till FT55G/8-24 V UC är röd/svart.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkelvippan så att märkningarna 0 och I på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

**Innan fastskruvning**, ta bort fästplattan från ramen och monteringsramen. För att göra detta, tryck låsen på fästplattan utåt. Skruva

sedan fast fästplattan med spjerrarna upptill och nertill, knäpp fast ytterram med monteringsramen och snäpp fast enheten innehållande *tryckknappsmodul och vippor*, se till att märkning 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

**Vid montering kan Eltako-ramen alltid bytas ut mot en ram med inermåttet 55x55mm från flertalet tillverkare. I synnerhet gäller detta om det behövs flerfacksramar.**

### Tryckknappar med gravyr +01:

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr 0/I vrids 180°. Då är centralt PÅ (I) upptill, liksom PÅ för piltryckknappar.

### Inläring trådlösa sensorer i trådlösa ställdon

**Alla givare måste läras in i aktorena så att de kan ta emot och utföra kommandon.**

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorenas/mottagarnas bruksanvisning.

Se [www.eltako.se](http://www.eltako.se).