

Trådlös sändare

Trådlös tryckknapp FT55R-

Ramens inermått 55x55 mm, avrundad, 15 mm hög. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge. Passar ramsystem från Busch Reflex och Duro. Levereras med enkelvippa, dubbelvippa och monterageram (allt i samma färg), trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Trådlösa tryckknappar med markerad enkelvippa kan sända en trådlös signal, tryck på vippans markering. Trådlösa tryckknappar med enkelvippa kan sända två olika trådlösa signaler, tryck upp till eller ner till på vippan. Trådlösa tryckknappar med dubbelvippa kan sända fyra olika trådlösa signaler, tryck upp till eller ner till på respektive vippa.

Montageplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. För belyst ram FTB, snäpp in **belysningsramen FTB** bakifrån i montageplattan, skruva fast montageplattan i en 55 mm apparatdosa.

Tryckknappsmodeller för både enkel och dubbelvippa har dubbelvipporna monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkelvippa så lossa dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkelvippan så att märkningarna 0 och 1 stämmer överens med sändarmodulens märkning.

Fastsättning med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp montageplattan, ytterramen och fästramen ihopsatta med montageplattans fästhakor uppåt och neråt, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa. Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Fastsättning med skruv: Innan montering, ta bort fästramen från montageplattan. Detta görs genom att försiktigt trycka hakarna på montageplattan utåt. Efter detta fixeras montageplattan med skruv eller med den medföljande dubbelhäftande folien, med fästhakarna uppåt och neråt, klicka fast ytterramen med fästramen och sedan ihop med montageplattan, klicka sedan i sändarmodulen med vald vippa, Se till att markeringen 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vi rekommenderar försänkta plåtskruvarna 2.9x25 mm, DIN 7982 C, för skruvfastsättning med plugg 5x25 mm eller direkt i apparatdosa.

Inlärnin g av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärnin gsproceduren beskrivs i aktoreernas/ mottagarnas bruksanvisning.