

Kryptering-/avkrypteringsverktyg för trådlösa tryckknappar



FTWW

Kryptering-/avkrypteringsverktyget FTWW kan användas för att aktivera och avaktivera kryptering av Eltako trådlösa tryckknappar, trådlösa handsändare och trådlösa fjärrkontroll innehållande de batterilösa och trådlösa EnOcean sändarmoduler.

Ta först bort vipporna försiktigt. Den trådlösa moduler måste lossas från de trådlösa min handsändarna FMH8 och placeras på en plan yta.

Aktivera kryptering:

Märkningen **enkryption ON** placeras upptill.



Montera krypteringsverktyget på den trådlösa sändarmodulen och tryck två gånger på vippa.

Avaktivera kryptering:

Märkningen **enkryption OFF** placeras upptill.



Montera avkrypteringsverktyget på den trådlösa sändarmodulen och tryck en gång på vippa.

Inläring av krypteringsbara EnOcean trådlösa sändarmoduler beskrivs i bruksanvisningen för krypteringsbara aktörer
Detta identifieras av denna märkning



Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com