

Trådlös sändare

Dragströmställare FZS



Max omgivningstemperatur i drift:  
-20° C upp till +50° C.  
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.  
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös dragströmställare 80x80 mm  
ytttermått, ramens innermått 63x63 mm,  
22 mm hög.

Med grått och rött handtag.

Både vid dragande och släppande av  
handtaget skickas ett trådlöst telegram i  
Eltakos trådlösystem.

I leveransen ingår en komplett monterad  
drag-strömbrytare, ett grått handtag utan  
tryck, ett rött handtag med vitt tryck och  
två skruvar med plugg.

### Montering

Innan montering måste du montera isär  
dragströmställaren. För att göra detta, ta  
bort skruven, lossa locket och ta bort  
mellanramen tillsammans med vippan  
och sändarmodulen genom att trycka  
montageplattans hakar uppåt och neråt.

Montera montageplattan med skruvarna.  
Montera ramen, med spåret uppåt, till-  
sammans med mellanramen, vippan och  
sändarmodulen med märkningen baktill ( ID 0 ) uppåt. Montera locket med snöret i  
kroken vid spåret av ramen och skruva  
fast med skruven nertill. Kapa snöret till  
önskad längd, trä på det röda eller grå  
handtaget och säkra med en dubbelknut.

### Oberoende av position

Dragströmställaren fungerar i alla monteringslägen, även vid takmontage.

### Lämpliga aktorer

Den trådlösa dragströmställaren sänder  
samma sorts trådlösa telegram som en  
trådlös tryckknapp och kan därför läras  
in till samma sorts aktorer som de trådlösa tryckknapparna och även till GFVS programvara.

Används den som nödsignalbrytare och programmeras i en aktör som centralt tillslag, så kan nödsignalen bara kvitteras med en tryckknapp som har programmerats som centralt frånslag. För visning rekommenderas universaldisplayen FUA55LED med 10st LED indikeringar.

**Den trådlösa sändarmodulen inuti dragströmställaren kan läras in som krypterad**

dragströmställare till aktorer för dosmontage och FAM14 vilka har kryptring integrerad. Detta kräver FTVW kryptringsverktyg.

Aktorer med kryptring är märkta med denna symbol: .

### Inlärnin trådlösa sensorer i trådlösa ställdon

Alla givare måste läras in i aktorererna så att de kan ta emot och utföra kommandon .

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorerernas/mottagarnas bruksanvisning.


**Eltako GmbH förklarar härmed att produkter som relaterar till detta bruksanvisning, är i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelserna i direktiv 1999/5/EG.**

**En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse kan beställas på adressen nedan.**

**Spara alltid manualen !**

### **Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

www.eltako.com