

Digitalt kopplingsur S2U12DDX-UC

gäller enheter fr o m tillverkningsvecka 48/10
(se uppgift på höljets undersida)

! Viktigt: Börja med att välja engelska som språk !*

Digitalt kopplingsur med display och 2 kanaler.
1+1 NO potentialfria kontakter 16A/250V AC.
Endast 0,03-0,4 watt effektförlust i standbyläge.

För modulmontage DIN-EN 60715 TH35
din-skena. 1 modul = 18mm bred, 58mm djup.

Med patenterade Eltako Duplex teknologi (DX) kan NO-kontakterna, vid brytning av 230V AC spänning 50Hz brytas i nollgenomgångsläge så slitage minskar avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till N-anslutningen och det ger en standbyförbrukning på endast 0,1 watt.

Upp till 60 lagringsplatser för timer fördelas fritt bland kanalerna. Med datum och automatisk växling mellan sommartid och vintertid.
Driftreserv ca 7 dagar utan batteri.

Istället för att programmera en ON-tid och en OFF-tid kan en impulstid IMP väljas i stället. Detta är en 2 sekunder lång impuls.

Med kontrollgång för centralt På eller centralt AV med prioritet.

Driftspänning och manöverspänning för centralstyrning är 8 till 230V UC.

Knapparna på kopplingsuret kan låsas med hjälp av MODE och SET knapparna, dvs. en knapplåsfunktion.

***Ställa in språk:** Varje gång spänningskällan ansluts kan du inom 10 sekunder välja språk med SET och bekräfta med MODE. D = tyska, GB = engelska, F = franska, IT = italienska och ES = spanska. Sedan övergår displayen till normalvisning: veckodag, tid, datum och månad.

Snabb bläddring: Vid följande inställningar bläddrar siffrorna snabbt uppåt när en inmatningsknapp hålls intryckt. Om du släpper knappen och sedan trycker in den igen ändras riktningen.

Ställa in tid: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen CLK** under

PRG (program) och välj den med MODE. Under H ställer du in rätt timme med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för minuter.

Ställa in datum: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen DAT** under PRG och välj den med MODE. Under Y ställer du in rätt år med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för månad och D för datum. Den sista inställningen i sekvensen MO (veckodag) blinkar. Tryck SET för inställning och tryck MODE för att bekräfta.

Manuell styrning: Tryck MODE och för PRG, tryck SET för att söka **funktionen INT**. Tryck sedan MODE för att välja. För CH, tryck SET för att välja Kanal 1 eller 2 och tryck MODE för att bekräfta. Manuell styrning avbryts automatiskt när en timer funktion används.

Växla mellan sommartid och vintertid: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen SWT** under PRG och välj den med MODE. Nu kan du välja mellan ON (på) och OFF (av) med SET. Om ON (på) valdes sker växlingen automatiskt.

Centralt På eller AV med prioritet: Tryck MODE och sedan tryck SET för PRG för att söka **funktionen CIA**. Tryck MODE för att välja. Sedan tryck SET för att ändra från COF till CON och tryck sedan MODE för att bekräfta.

Slå på/av slumpläge: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen RND** under PRG och välj den med MODE. Med SET slår du på (RND+) eller av (RND) läget och bekräftar med MODE. Om slumpläget är aktiverat förskjuts tidpunkten för på-/avslagning hos alla kanaler slumpmässigt med upp till 15 minuter. Tidpunkter för påslagning tidigareläggs och tidpunkter för avslagning senareläggs.

Aktivera knapplås: Tryck kort på MODE och SET samtidigt och lås med SET under LCK. Det visas med en pil bredvid låssymbolen.

Inaktivera knapplås: Håll MODE och SET intryckta i 2 sekunder och lås upp med SET under UNL.

Lägga in timerprogram: Tryck på MODE, gå till val av lagringsplats under PRG med MODE, välj en av de 60 lagringsplatserna från P01 till P60 med SET och bekräfta med MODE. Upptagna lagringsplatser kan inaktiveras genom att du ändrar från ACT+ till ACT med SET. Bekräfta AKT+ genom att trycka MODE. Tryck

på SET och sedan MODE för att ställa in ON, OFF och IMP (för 2 sekunders impuls), kanalnummer KNL, timmar S, minuter M och aktiva dagar i veckan från MON till SUN. Tryck SET för att ändra varje inmatning och bekräfta genom att trycka MODE. När du har bekräftat SU har allt angetts för lagringsplatsen. Om du håller MODE intryckt i mer än 2 sekunder när du ska bekräfta sparas de ändrade värdena och displayen återgår till normalvisning. 20 sekunder efter att du senast tryckt på MODE eller SET återgår programmet automatiskt till normalvisning. En minnesplats som inte är komplett inmatad sparas inte.

Programexempel:

P01/ON/CH1/7:50/MO+:

Belysningen på kanal 1 tänds klockan 7:50 på måndagar.

P02/OFF/CH1/8:50/MO+:

Belysningen på kanal 1 släcks klockan 8:50 på måndagar.

P03/ON/CH1/20:00/MO+:

Belysningen på kanal 1 tänds klockan 20:00 på måndagar.

P04/OFF/CH1/21:00/MO+:

Belysningen på kanal 1 släcks klockan 21:00 på måndagar.

P05/ON/CH2/10:00/SU+:

Belysningen på kanal 2 tänds klockan 10:00 på söndagar.

P06/OFF/CH2/12:00/SU+:

Belysningen på kanal 2 släcks klockan 12:00 på söndagar.

P07/IMP/CH1/6:00/SA+:

Alla jalousier/solskydd öppnas klockan 6:00 på lördagar.

P08/IMP/CH2/22:00/SA+:

Alla jalousier/solskydd är stängda klockan 22:00 på lördagar.

Radera alla lagringsplatser: Håll MODE och SET intryckta i 2 sekunder och bekräfta RES på displayen med SET.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!