

## INLEERPOSITIES VAN DE ONDERSTE DRAAISCHAKELAAR VAN DE MEEST COURANTE ACTOREN VAN DE SERIE 61\* TIPSEQUENTIES VOOR DE TOESTELLEN VAN DE REEKS 62

Type	FMS61 vanaf KW 08/13	FMZ61 vanaf KW 18/11	FSB61 vanaf KW 39/12	FSR61 vanaf KW 41/12	FSR61 vanaf KW 11/14	FTN61 vanaf KW 25/11	FUD61NP vanaf KW 38/12	FUD61NPN vanaf KW 40/12
<b>Inleerfuncties</b>	uitloop							
Universele drukknop/toggel/ omschakelaar (in/uit)	UT1 = kanaal 1 UT2 = kanaal 2	(2)	2	60	80	ca. midden	2	LC2
Universele drukknop (opener)				120	120			
Richtingsdrukknop	RT1 = kanaal 1 RT2 = kanaal 2	1h	min		40		max	EC1
Aan/centraal AAN resp. OP			3	∞	∞	20	3	LC3
Uit/centraal UIT resp. NEER		(1)	1	2	2	1	1	LC1
FTK als NC		0,5s	2	2	2	20		
FTK als NO		(3)		∞	∞	1		
FBH als bewegingssensor					∞(Slave)	20	max	EC1
FBH als bewegingssensor met helderheidssensor					2..120	1...20	min...3	AUTO...EC2
FAH als schemersensor			min..max	2..120	2..120			AUTO...EC1
FSU of drukknop als lichtwekker								EC2
GFVS visualisatie software/ LZ lichtsfere	RT1 = GFVS RT2 = GFVS		max	6 = LZ	80 = GFVS 6 = LZ		min	AUTO

### Bijkomende info:

#### Wissen van alle adressen:

Positie CLR en de andere draaischakelaar 3 x van het midden naar rechts draaien. Midden-rechts-midden-rechts-midden-rechts.

#### Activeren resp. deactiveren van de terugmelding:

Positie CLR en de andere draaischakelaar 3 x van het midden naar links draaien. Midden-links-midden-links-midden-links.

#### Activeren resp. deactiveren van de repeater niveau 1:

Spanning losmaken, de drukknop aangesloten aan de drukknopingang indrukken en de spanning opnieuw inschakelen.

### Tipsequenties voor de toestellen van de reeks 62

Functie/dienst	Tipfunctie	FL62	FR62	FJ62	FD62	FSLA
Universele drukknop	3x	x	3x NO 4x NC	x	x	x
Richtingsdrukknop	4x	x	-	x	x	x
Centraal aan/uit	5x	x	-	x	x	x
Centraal op/neer	6x	x	-	x	x	x
Venstercontacten	3x	-	NO	-	-	-
Venstercontacten	4x	-	NC	x	-	-
Bewegingssensor	1x	x	-	-	x	x
GFVS	1x	x	x	x	x	x
Faseaansnijding	5xkort 1x lang	-	-	-	x	-
Autofunctie	6xkort 1x lang	-	-	-	x	-
Vergrendelen	3xkort 1x lang	x	x	x	x	x
Ontgrendelen	4xkort 1x lang	x	x	x	x	x
RM in-/afschakelen	7xkort 1x lang	x	x	x	x	x
Inhoud wissen	8xkort 1x lang	x	x	x	x	x
Dimsnelheid langzaam	9x	-	-	-	x	-
Dimsnelheid gemiddeld	10x	-	-	-	x	-
Dimsnelheid snel	11x	-	-	-	x	-

\*Het opschrift kan afwijken bij vroegere fabricatiedatum.