



Eltako Connect-App
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Meer info en andere talen:
http://eltako.com/redirect/ASSU-BT_230V

ASSU-BT/230V



1-kanala schakelklok met Bluetooth met de Eltako Connect-app. 1 NO niet potentiaalvrij contact 16 A/250 V AC, 230 V-LED-lampen en ESL spaarlampen tot 400 W, gloeilampen 2300 W. 116x56x46 mm (afmeting zonder stekkerdeel), zwart. Geschikt voor binnen- en buiteninstallatie, IP44 (spatwaterdicht). Met astro-functie. Slechts 0,3 Watt standby verlies.

Duitse SCHUKO tussenstekker. Met kinderveiligheid.
 Voedings- en schakelspanning 230 V.

Schakeling in de nuldoorgang.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Men kan tot 60 geheugenplaatsen vrij verdelen over het kanaal. Met datum en automatische omschakeling van zomer- wintertijd. Een gangreserve, zonder batterij, van ca. 7 dagen.

Iedere geheugenplaats kan men ofwel vastleggen met de astro-functie (automatisch schakelen volgens zonsopgang resp. -ondergang), ofwel met de inschakeltijd en afschakeltijd. De astro in- resp. uitschakeltijd kan tot ± 2 uren verschoven worden en bovendien kan, een door de zonnewende beïnvloede tijdsverschuiving van tot ± 2 uren, ingegeven worden.

De instelling van de schakelklok gebeurt via Bluetooth met de app.

De schakelklok met de app verbinden:

De toets aan de voorzijde gedurende 5 seconden indrukken, de blauwe LED knippert. Nu kan men de verbinding met de app maken (fabrieksinstelling PIN **123123**). Het knipperen van de blauwe LED duidt aan dat de koppeling gereed is, dit stopt automatisch na 3 minuten, dit kan echter beëindigd worden door > dan 5 seconden op de toets te drukken. Vervolgens de QR-code van de handleiding inscannen, de app leidt je door het leerproces. Van zodra de verbinding met de app gebeurd is, blijft de blauwe LED continu branden. Wordt de verbinding niet via de app verbroken, zal na 20 minuten zonder interactie met de app de verbinding automatisch verbroken worden. Na het verbreken van de verbinding via de app duidt de schakelklok aan dat de koppeling gereed is en de blauwe LED knippert.

PIN-code wijzigen: de PIN-code voor de Bluetooth-verbinding kan in de app worden gewijzigd onder toestel-PIN.

Bluetooth-reset: (eventueel gewijzigde PIN-code wissen): de toets aan de voorzijde 8 keer kort 'tippen' of de tussenstekker binnen de 40 seconden 8 keer uit- en insteken. De blauwe LED knippert.

De schakelklok instellen via de Eltako Connect-app: Programma's bewerken: tijd- en astroprogramma's aanmaken, bewerken en activeren/deactiveren.

Kanaalconfiguratie: keuze tussen AUTO-, AAN- of UIT functie.

Toevalmodus: bij ingeschakelde toevalmodus worden alle schakeltijden van alle kanalen willekeurig met tot 15 minuten verschoven. Inschakeltijden vroeger en uitschakeltijden later.

Tijdsverschuiving zonnewende: instellen van een tijdsverschuiving van maximaal ± 2 uur bij de zomerzonnewende en bij de winterzonnewende.

Datum en uur: mogelijkheid om manuele of automatische instelling van datum, uur, tijdzone en de zomer-/wintertijd.

Standplaats: mogelijkheid tot manuele of automatische instelling van de standplaats.

Bluetooth: activering van de permanente zichtbaarheid is mogelijk. Door de permanente zichtbaarheid te activeren blijft Bluetooth actief op de schakelklok en hoeft die niet handmatig te worden geactiveerd voor de opbouw van de verbinding.

Standaard instellingen: keuze tussen het verwijderen van alle programma's, het resetten van de Bluetooth-instellingen en het resetten naar de fabrieksinstellingen.

De schakelklok bedienen met de toets aan de voorzijde:

Handmatig schakelen: door even kort op de toets te drukken kan men handmatig in- of uitschakelen.

In- en uitschakelen van de AUTO-functie: de AUTO-functie kan worden in- en uitgeschakeld door > 2 seconden maar < 5 seconden op de toets te drukken. Als men de toets 2 seconden indrukt, licht de groene LED kort op, laat men de toets los dan geeft de groene LED aan of de AUTO-functie in- of uitgeschakeld is.

Als de groene LED 0,3 seconden oplicht, dan is de AUTO-functie gedeactiveerd en worden het ingestelde tijd- en astroprogramma niet uitgevoerd.

Als de groene LED 2 seconden oplicht, is de AUTO-functie geactiveerd en schakelt de schakelklok volgens het tijd- en astroprogramma.

ASSU-BT/230V	Schakelklok in tussenstekker voor buitenopstelling 1 NO contact 16A	Art. nr. 30000660
--------------	--	-------------------