



FSM60B



Wireless zendmodule met batterij en antenne.

LxBxH : 60x46x30 mm (afmeting zonder antenne en wartel).

Deze wireless zendmodule kan door een watersensor FWS60 of door een drukknop bediend worden en zendt verschillende instelbare radiotelegrammen in het ELTAKO radiosysteem.

Met een jumper, binnenin het toestel, kan men kiezen uit 4 functies:

Functie 1 (jumper op positie JP1): radiotelegrammen versturen zoals 'dubbele toets onderaan links drukken' van een draadloze zenddrukknop.

Functie 2 (Jumper op positie 2): radiotelegrammen versturen zoals 'dubbele toets bovenaan rechts en onderaan rechts drukken' van een draadloze zenddrukknop.

Functie 3 (Jumper op positie 3, instelling af fabriek): radiotelegrammen versturen volgens EnOcean-Standaard EEP A5-30-03.

Functie 4 (Jumper op positie 4): radiotelegrammen versturen volgens EnOcean-Standaard EEP A5-30-01.

In de functies 3 en 4 wordt eveneens om de 33 minuten een statustelegram verstuurd.

De voeding wordt gedurende meerdere jaren verzekerd door een interne 3V-knoopcelbatterij CR2032, waarvan de restwaarde in functie 4 met elk data- en statustelegram meegestuurd wordt.

Voor het inleren in een aanleerklare actor dient men de interne LRN-toets in te drukken.

De 2 schroeven aan de voorkant losmaken om het deksel weg te nemen. Bij het sluiten op de juiste stand van de dichting letten.

Voor de kabelaansluiting is er onderaan een wartel M12 voorzien.

Het is niet toegestaan om meerdere draadloze zendmodules gelijktijdig aan te sturen.