

Tap-radio®-tussenstekker
 signaalgever
 TF100A-230V

Temperatuur op de montageplaats:
 0°C tot +35°C.
 Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
 Relatieve luchtvochtigheid:
 jaargemiddelde <75%.

geldt voor apparaten vanaf productieweek
 22/18 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Tussenstekker (Schuko versie) met functie
 signaalgever 10A/250V AC.
 100x55x45mm afmetingen zonder achter-
 liggende stekker), zuiver wit glanzend.
 Naast een ingebouwd geluidssignaal ook
 knipperen van de aangesloten belasting.
 230V gloei- en halogeenvlampen 1000
 Watt, spaarlampen en 230V LED tot 200W.
 Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.
 Tussenstekker met Duitse Schuko
 contactdoos met kinderveiligheid.
 Men kan tot 24 Wireless zenddrukknoppen,
 venstercontacten, vensterhandgrepen,
 rookmelders, TF-RWB, watersensoren
 en bewegingssensoren TF-BSB en
 TF-BHSB inleren.
Schakelen in de nuldoorgang.
 Bidirectionele radiocommunicatie kan
 geactiveerd worden.
 Voeding- en schakelspanning 230V.
 Bij stroomuitval wordt definitief uitge-
 schakeld.

Ingebruikname:
 Na het inpluggen van de tussenstekker in
 de wandcontactdoos is de inleermodus
 automatisch actief gedurende 2 minuten,
 indien het geheugen leeg is (uitlevertoe-
 stand) of indien de inleermodus niet ge-
 blokkeerd werd.
 Een kort akoestisch signaal toont aan
 dat de inleermodus actief is.
Een zenddrukknop inleren:
Universele drukknop: 3 maal kort tippen;
Richtingsdrukknop: 4 maal kort tippen;

Draadloos venster/deurcontact: venster
 3x kort sluiten en openen;
 Wireless sensor voor vensterhandgreep
 TF-FGB: inleerteleggram 0x50480D80
 Wireless venster-deurcontact FTKB-hg:
 inleerteleggram 0x50501680
Draadloze bewegingssensor TF-BSB,
TF-BHSB: inleerteleggram 0x1C080D80;
Rookdetector TF-RWB, watersensor:
 inleerteleggram 0xC0182D80;
GFVS: inleerteleggram 0xE0400D80; de
 bevestigingstelegrammen worden hierbij
 automatisch ingeschakeld en de inleer-
 modus wordt geblokkeerd.
 Na het inleren van een drukknop wordt
 dit bevestigd door een kort akoestisch
 signaal, de inleermodus is voor de volgende
 2 minuten actief.
Om onopzettelijk inleren te verhinderen,
wordt de inleermodus, 2 minuten na
het laatste inleren automatisch geb-
lokkeerd, indien erop zijn minst reeds
één richtingsdrukknop ingeleerd werd.
Dit wordt gesignaleerd door een 2 maal
kort akoestisch signaal.
Inleermodus direct blokkeren:
 Een reeds ingeleerde richtingsdrukknop
 3 maal kort en 1 maal lang (>1 seconde)
 tippen.
 Dit wordt gesignaleerd door een 2 maal
 kort akoestisch signaal.
Inleermodus deblokkeren:
 Een reeds ingeleerde richtingsdrukknop
 4 maal kort en 1 maal lang (>1 seconde)
 tippen.
 Dit wordt gesignaleerd door een kort
 akoestisch signaal.
Geheugen volledig wissen (terug naar
fabrieksinstelling):
 1. De tussenstekker even uit de contact-
 doos halen en opnieuw inpluggen.
 2. Een reeds ingeleerde richtingsdruk-
 knop 8 maal kort en 1 maal lang
 (>1 seconde) tippen.
 Dit wordt gesignaleerd door een kort
 akoestisch signaal.
 3. Zie 'Een zenddrukknop inleren'.
Zonder zenddrukknop de inhoud van
het geheugen volledig wissen (uit-
leveringsstatus instellen): binnen de
 20 seconden de tussenstekker 8 keer in

en uit de contactdoos halen in het
 seconden ritme. Het wissen wordt beves-
 tigd met een kort akoestisch signaal.
Bevestigingstelegrammen in- en uit-
schakelen:
 1. De tussenstekker even uit de contact-
 doos halen en opnieuw inpluggen.
 2. Een reeds ingeleerde richtingsdruk-
 knop 7 maal kort en 1 maal lang
 (>1 seconde) tippen.
IN wordt gesignaleerd door een
 2 maal kort akoestisch signaal.
UIT wordt gesignaleerd door een kort
 akoestisch signaal.
Akoestisch signaal voor alarm deacti-
veren:
 1. De tussenstekker even uit de contact-
 doos halen en opnieuw inpluggen.
 2. Een reeds ingeleerde richtingsdruk-
 knop 5x kort en 1x lang (>1 seconde)
 tippen.
 Het deactiveren wordt gesignaleerd door
 een 2 maal kort akoestisch signaal.
Akoestisch signaal voor alarm activeren
(fabrieksstand):
 1. De tussenstekker even uit de contact-
 doos halen en opnieuw inpluggen.
 2. Een reeds ingeleerde richtingsdrukknop
 6x kort en 1x lang (>1 seconde) tippen.
 Het activeren wordt gesignaleerd door
 een kort akoestisch signaal.
Alarmpuntie inschakelen:
 (de alarmpuntie is automatisch steeds
 actief voor rookmelders en watersensoren)
 Drukken **op de bovenzijde van de**
richtingsdrukknop, de actor is in alarm-
 functie, *IN* wordt gesignaleerd door een
 2 maal kort akoestisch signaal. Is er al
 een bewaakt venster geopend, of wordt
 er binnen de 30 seconden, na het
 inschakelen van de alarmpuntie een
 venster geopend, weerklinkt onmiddellijk
 een cyclische alarmtoon die aangeeft dat
 er een venster geopend is. Wordt het
 venster gesloten, dan stopt de alarmtoon
 onmiddellijk. **Na 30 seconden** worden
 de binnenkomende telegrammen van de
 ingeleerde sensoren verwerkt en eventue-
 el het alarm ingeschakeld.
 Na een spanningsuitval is de actor auto-
 matisch opnieuw in alarmpuntie.

Alarmpuntie uitschakelen:
 Drukken **op de onderzijde van de**
richtingsdrukknop, schakelt de alarm-
 functie uit en schakelt respectievelijk
 onmiddellijk het alarm uit, *UIT* wordt
 gesignaleerd door een kort akoestisch
 signaal.
Bij een alarm geeft het toestel een
 pulserend akoestisch signaal en knippert
 de aangesloten belasting.
 Na 3 minuten stopt het akoestisch signaal
 maar het knipperen van de aangesloten
 belasting blijft (1 seconde *AAN* en 9
 seconden *UIT*).
 Werd er een **venster/deur contact of**
vensterhandgrepen ingeleerd, en men
 opent een venster, dan schakelt het alarm
 pas in na een inschakelvertraging van
 10 seconden.
 Wordt het venster opnieuw gesloten, dan
 stopt het alarm niet automatisch maar
 moet men op de onderzijde van de
 richtingsdrukknop duwen.
 Werden er **draadloze deur- venstercon-**
tacten FTKB-hg ingeleerd, dan is ook bij
 uitgeschakelde alarmpuntie de intelligente
 inbraakdetectie actief. Er klinkt een
 alarmtoon wanneer in vergrendelde en
 gekantelde positie het venster geopend
 wordt.
 Werden **bewegingssensoren TF-BSB of**
TF-BHSB ingeleerd, dan schakelt het
 alarm pas in na een inschakelvertraging
 van 10 seconden, nadat beweging werd
 herkend.
 Het alarm moet uitgeschakeld worden
 door op de onderzijde van de richtings-
 drukknop te duwen.
 Werd een **rookdetector TF-RWB of**
watersensor ingeleerd, dan schakelt het
 contact onmiddellijk in na een inkomend
 alarm telegram. Het alarm stopt niet
 automatisch bij het ontvangen van een
 eind alarm telegram, maar moet uitge-
 schakeld worden door op de onderzijde
 van de richtingsdrukknop duwen.
 Wordt er op een **universele drukknop**
 geduwd, dan schakelt het alarm pas in na
 een inschakelvertraging van 10 seconden.
 Het alarm moet uitgeschakeld worden
 door op de onderzijde van de richtings-
 drukknop te duwen.

Bevestigingstelegrammen:
 0x30 = alarmpuntie aan
 0x10 = alarmpuntie uit
 0x70 = relais aan
 0x50 = relais uit
 **Mag enkel gebruikt worden in**
afgesloten en droge ruimtes.
De contactdoos moet goed
toegankelijk zijn.
Niet meerdere toestellen in
elkaar pluggen.
EnOcean

Frequentie	868,3MHz
Zendvermogen	max. 10mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
 TF100A-230V, in overeenstemming is
 met richtlijn 2014/53/EU.
 Een copy van de EU-conformiteitsver-
 klaring kan men aanvragen op het
 onderstaande adres: eltako.com
 WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319
Bewaar dit document voor later gebruik!
Eltako GmbH
 D-70736 Fellbach
Voor product advies en
technische ondersteuning:
 Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be
eltako.com
 22/2018 Wijzigingen voorbehouden.