

Tabla de asignación; Sensores inalámbricos asignables en actuadores inalámbricos



Sensor	Pulsadores y Mandos FT4F, FT4 FHS4, FHS6, FHS8, FHS12 FMH2, FMH4	Transmisores FSM12 F8S12 FSM61	Interruptores de tarjeta FKF	Contacto puerta-ventana FTK	Manija de ventana HOPPE	Sensor movimientos y luminosidad FBH FBH55 FBH55AP	Luxometro exterior FAH	Regulador / sondas de temperatura FTR55D FTF55D
Actuador								
F4L12-12V DC	X	X		X	X			X
F4H12-12V DC				X	X			X
FFR12-12V DC	X	X						
FHK12-12V DC	X			X	X	X		X
FKR12/1-10V	X	X				X	X	
FKR12UD-12V DC	X	X				X	X	
FLS12/1-10V	X	X						
FLS12UD-12V DC	X	X						
FMS12-12V DC	X	X	X					
FMZ12-12V DC	X	X	X	X	X			
FSA12-12V DC	X	X	X	X	X	X		
FSB12-12V DC	X	X		X	X			
FSG12/1-10V	X	X						
FSR12-12V DC	X	X	X	X	X	X		
FTN12-12V DC	X	X		X		X		
FUD12/800W	X	X						
FUD12NPN-12V DC	X	X						
FZK12-12V DC			X	X	X	X		
FFR61-230V	X	X						
FGM	X	X	X			X		
FHK61-230V	X			X	X			X
FHK61/8-24V UC	X							X
FHK70-230V	X			X	X			X
FKR70/1-10V	X	X				X	X	
FKR70UD-230V	X	X				X	X	
FLS70/1-10V	X	X						
FLS70UD-230V	X	X						
FMS61NP-230V	X	X						
FMZ61-230V	X	X	X	X	X			
FSB61NP-230V	X	X		X	X			
FSB70-230V	X	X		X	X			
FSG70/1-10V	X	X						
FSR61-230V	X	X	X	X	X		X	
FSR61/8-24V UC	X	X	X	X	X		X	
FSR61NP-230V	X	X	X	X	X		X	
FSR70-230V	X	X	X	X	X		X	
FSR70S-230V	X	X	X	X		X	X	
FTN61NP-230V	X	X		X		X		
FUD61NP-230V	X	X						
FUD61NPN-230V	X	X						
FUD70-230V	X	X						
FUD70S-230V	X	X						
FZK61NP-230V			X	X	X	X		
FZK70-230V			X	X	X	X		