

Sensoren	Zendrukknoppen en handzenders	Zend-modules	Hotelkaartschakelaar, Trekkkoord-schakelaar en rook-detector	Deurvenster-contact	Vensterhand-greep Hoppe	Bewegings- en helderheids-sensoren	Helderheids-sensor voor buitenopstelling	Temperatuur-regelaar -voeler	Bediening via PC met FVS-software
	Aktoren	FT2S, FT4F FT4, FFT55Q, FMT55, FHS4 FHS6, FHS8 FHS12, FMH2 FMH4, FMH8	FSM12 F8S12 FSM61 FTS12EM FSU55D FSU12	FKF FKC FZS FRW	FTK	FHF	FBH63 FABH63	FABH63 FAH60 FAH63 FBH63 FIH63AP	FTR55H FTR55D FTF55 FUT55D FAFT60
FFR12-12V DC	X	X							X
FHK12-12V DC	X			X	X	X		X	X
FKR12/1-10V	X	X				X	X		X
FKR12UD-12V DC	X	X				X	X		X
FLS12/1-10V	X	X							X ²⁾
FLS12UD-12V DC	X	X							X ²⁾
FMS12-12V DC	X	X	X						X
FMZ12-12V DC	X	X	X	X	X				X
FSA12-12V DC	X	X	X	X	X	X			X
FSB12-12V DC	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG12/1-10V	X	X							X
FSR12-12V DC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR12-4x-12V DC	X	X	X	X	X	X	X		X
FTN12-12V DC	X	X		X		X			X
FUD12/800W	X	X							X ²⁾
FUD12NPN-12V DC	X	X							X ²⁾
FZK12-12V DC			X	X	X	X			
F4H12-12V DC				X	X			X ¹⁾	
F4L12-12V DC	X	X		X	X			X	X
FADS60	X	X		X	X	X			X
FFR61-230V	X	X							X
FGM	X	X	X	X	X	X			X
FHK61-230V	X			X	X	X		X	X
FHK61/8-24V UC	X			X	X	X		X	X
FHK70-230V	X			X	X			X	X
FKR70/1-10V	X	X				X	X		X
FKR70UD-230V	X	X				X	X		X
FLC61NP-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FLS70/1-10V	X	X				X			X ²⁾
FLS70UD-230V	X	X				X			X ²⁾
FMS61NP-230V	X	X							X
FMZ61-230V	X	X	X	X	X				X
FSB61NP-230V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSB70-230V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG70/1-10V	X	X							X
FSR61-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61/8-24V UC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61NP-230V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR70-230V	X	X	X	X	X		X		X
FSR70S-230V	X	X	X			X	X		X
FTN61NP-230V	X	X		X		X			X
FUA55LED	X	X		X	X	X			X
FUD61NP-230V	X	X				X	X		X
FUD61NPN-230V	X	X				X	X		X ²⁾
FUD70-230V	X	X							X ²⁾
FUD70S-230V	X	X							X ²⁾
FUT55D				X	X				
FZK61NP-230V			X	X	X	X			
FZK70-230V			X	X	X	X			
F2L61-230V	X	X		X	X			X	X
F2L70-230V	X	X		X	X			X	X