

ÜBERTRAGUNG VON WÄRMEPUMPEN- UND STEUERSIGNALEN | SALES SHEET



Übertragung durch Funk

Wärmepumpensignal
Heizen / Kühlen



FSM61-UC

<https://eltako.com/redirect/FSM61-UC>



FSR61-230V

<https://eltako.com/redirect/FSR61-230V>

Abschalten der
Last



Übertragung durch Powerline

Wärmepumpensignal
Heizen / Kühlen



PL-SM1L

<https://eltako.com/redirect/PL-SM1L>



PL-SAM1L

<https://eltako.com/redirect/PL-SAM1L>

Umschalten auf
Kühlen



LASTABWURF

Eltako

PROFESSIONAL
SMART
HOME

