

Funk-sensor



Oppervlak-wandzender FT55R-

Funk-wandzender, voor afdekramen met binnenmaat 55x55 mm met radius, slechts 15 mm hoog. De benodigde energie voor het verzenden van de Funk-signalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt.

Zodoende is de FT55 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Geschikt voor afdekramen van Busch Reflex en Duro.

Wordt geleverd met enkele wip, dubbele wip, een montageplaat (alles in dezelfde kleur), het Funk-moduul en een plakfolie.

Funk-wandzenders met een wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken.

Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden, of met de bijgeleverde dubbelzijdige plakfolie aan de wand, op glas of op meubelen geplakt worden. Op een 55 mm installatiedoos kunnen de daarop aanwezige schoefpunten benut worden. Bij deze montage kan ook de **wandzender - verlichting FTB** achterop de montageplaat bevestigd worden.

Vanaf fabriek is het Funk-moduul van een dubbele wip voorzien. Indien wenselijk is deze te vervangen door de bijgeleverde grote wip. Trek, voor het verwijderen van de dubbele wip, voorzichtig de twee wippen naar voren zonder deze in het midden te buigen.

Vervolgens kunt u de grote wip bevestigen.

Let op dat de kenmerken 0 en 1 op de wip en de achterkant van het Funk-moduul overeenkomen met elkaar.

Bij montage met plakfolie eerst de set montageplaat - afdekraam - bevestigingsraam met de markeringen boven en onder opplakken.

Vervolgens de set Funk-moduul + wip/wippen met het kenmerk 0 naar boven vast klikken.

Voor montage met schroeven eerst het afdekraam met het bevestigingsraam van de montageplaat verwijderen. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het bevestigingsraam vastklikken. Vervolgens het Funk-moduul met de enkele of dubbele wip vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 op de achterzijde altijd boven zit.

Bij een schroefbevestiging adviseren wij verzonken 2,9x25 mm, DIN 7982 C schroeven bij zowel 5x25 mm pluggen als ook op 55 mm installatiedozen.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.