

Puesta en funcionamiento

Desconectador de campo FR12/FR12.1-230V

1. Después del montaje del desconectador de campo se tiene que poner el selector de la tensión de vigilancia, arriba, al mínimo y los consumidores del circuito tienen que estar en el modo nocturno: **Luz, TV radio y otros consumidores apagados.**

2. El selector abajo (aprender) se tiene que poner en la posición $P \rightarrow$ ON y retornar a la posición \boxed{A} "Auto-aprender".

3. Encender la luz. Si la luz se enciende (lámpara incandescente min. 15W) y el desconectador de campo después de la desconexión de luz se desconecta (LED rojo apagado) el desconectador funciona correctamente y la puesta en funcionamiento ha terminado con éxito.

Si la luz no se enciende o el desconectador de campo no se desconecta, se tienen que leer las instrucciones.