

Sensoren Aktoren	Taster und Handsender	Sendemodule	Kartenschalter, Zugschalter und Rauchwarnmelder	Fenster-Türkontakt	Hoppe-Fenstergriff	Bewegungssensoren	Helligkeitssensoren	Temperatur-Regler/-Fühler	Steuerung über einen PC mit FVS-Software
	FT2S, FT4F FT4, FFT55Q, FMT55, FHS4 FHS6, FHS8 FHS12, FMH2 FMH4, FMH8	FSM12 F8S12 FSM61 FTS12EM FSU55D FSU12	FKF FKC FZS FRW	FTK	FHF	FBH63 FABH63	FABH63 FAH60 FAH63 FBH63 FIH63AP	FTR55H FTR55D FTF55 FUT55D FAFT60	
FFR12-12 V DC	X	X							X
FHK12-12 V DC	X			X	X	X		X	X
FKR12/1-10V	X	X				X	X		X
FKR12UD-12 V DC	X	X				X	X		X
FLS12/1-10V	X	X							X ²⁾
FLS12UD-12 V DC	X	X							X ²⁾
FMS12-12 V DC	X	X	X						X
FMZ12-12 V DC	X	X	X	X	X				X
FSA12-12 V DC	X	X	X	X	X	X			X
FSB12-12 V DC	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG12/1-10V	X	X							X
FSR12-12 V DC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR12-4x-12 V DC	X	X	X	X	X	X	X		X
FTN12-12 V DC	X	X		X		X			X
FUD12/800 W	X	X							X ²⁾
FUD12NPN-12 V DC	X	X							X ²⁾
FZK12-12 V DC			X	X	X	X			
F4H12-12 V DC				X	X			X ¹⁾	
F4L12-12 V DC	X	X		X	X			X	X
FADS60	X	X		X	X	X			X
FFR61-230 V	X	X							X
FGM	X	X	X	X	X	X			X
FHK61-230 V	X			X	X	X		X	X
FHK61/8-24 V UC	X			X	X	X		X	X
FHK70-230 V	X			X	X			X	X
FKR70/1-10V	X	X				X	X		X
FKR70UD-230 V	X	X				X	X		X
FLC61NP-230 V	X	X	X	X	X	X	X		X
FLS70/1-10V	X	X				X			X ²⁾
FLS70UD-230 V	X	X				X			X ²⁾
FMS61NP-230 V	X	X							X
FMZ61-230 V	X	X	X	X	X				X
FSB61NP-230 V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSB70-230 V	X	X		X	X		X		X ²⁾
FSG70/1-10V	X	X							X
FSR61-230 V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61/8-24 V UC	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61NP-230 V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR61LN-230 V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR70-230 V	X	X	X	X	X	X	X		X
FSR70S-230 V	X	X	X			X	X		X
FTN61NP-230 V	X	X		X		X			X
FUA55LED	X	X		X	X	X			X
FUD61NP-230 V	X	X				X	X		X
FUD61NPN-230 V	X	X				X	X		X ²⁾
FUD70-230 V	X	X							X ²⁾
FUD70S-230 V	X	X							X ²⁾
FUT55D				X	X				
FZK61NP-230 V			X	X	X	X			
FZK70-230 V			X	X	X	X			
F2L61-230 V	X	X		X	X			X	X
F2L70-230 V	X	X		X	X			X	X