

FT2SF-UC-



Flächen-Sensortaster mit einer Tastfläche



Flächen-Sensortaster mit zwei Tastflächen



Wippen und Doppelwippen lasergraviiert Seite 1-27.



Flächen-Funktaster mit Sensortaste, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 15+15 mm hoch. Versorgungsspannung 8 bis 230 V UC. Stand-by-Verlust nur 0,03 bis 0,3 Watt.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1F, eine Flächenwippe WF, eine Flächen-Doppelwippe DWF (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul und das Sensormodul.

Der Funk-Sensortaster mit einer Wippe kann nur ein auswertbares Signal senden. Dazu müssen beide Sensorflächen hinter der Wippe in den Aktor eingelernt werden.

Mit der ab Werk montierten Doppelwippe können zwei auswertbare Signale gesendet werden. Als Richtungstaster für einen Aktor wird das Sensormodul einschließlich Halteplatte mit oben und unten liegender Hälfte einer Doppelwippe montiert, Anschlussleitung hinten unten abgehend. Dann ist oben 'einschalten/aufdimmen' und unten 'ausschalten/abdimmen'. Werden mit dem Sensortaster zwei Aktoren als Universaltaster gesteuert, dann empfiehlt es sich, den Sensortaster komplett um 90 Grad gedreht zu montieren, damit die beiden Doppelwippenhälften nebeneinander liegen. Montage über einer 55 mm-Schalterdose. Die Funk-Elektronik benötigt nur 15 mm Einbautiefe. Hinten ist eine 20 cm lange Anschlussleitung schwarz/blau herausgeführt.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Sensormodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte verbiegen. Danach die große Wippe aufrasten.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen links und rechts - anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set Sensormodul mit Wippe einrasten.

Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schalterdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 63x63 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-----------|
| FT2SF-UC-ws | Flächen-Funk-Sensortaster, weiß | EAN 4010312306864 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-rw | Flächen-Funk-Sensortaster, reinweiß | EAN 4010312306888 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-sz | Flächen-Funk-Sensortaster, schwarz | EAN 4010312306895 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-an | Flächen-Funk-Sensortaster, anthrazit | EAN 4010312306925 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-wg | Flächen-Funk-Sensortaster, reinweiß glänzend | EAN 4010312306901 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-si | Flächen-Funk-Sensortaster, silbergrau glänzend | EAN 4010312306932 | 60,90 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-al | Flächen-Funk-Sensortaster, alu lackiert | EAN 4010312306857 | 68,10 €/St. | Lagertype |
| FT2SF-UC-sg | Flächen-Funk-Sensortaster, schwarz glänzend | EAN 4010312306918 | 68,10 €/St. | Lagertype |