

## Menüführung



Gruppenübersicht

Starten Sie die FVS-Mobile-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon und drücken Sie auf "Verbinden", falls die Verbindung nicht automatisch aufgebaut wurde. Über den Button "FVS-Mobile" gelangen Sie wieder zur Startansicht.

Es erscheint die Gruppenübersicht. In der Gruppenübersicht sehen Sie alle vorhandenen Gruppen.

Ist in dem Benutzerprofil in der FVS-Home- oder FVS-Professional-Software der Zugriff auf die Konfiguration freigegeben, lassen sich über den Button "Konfig" weitere Einstellungen vornehmen.



Serveroptionen

Diese Abbildung zeigt die Funktionen aus der Hauptansicht von Eltako FVS-Home oder FVS-Professional.



Objektübersicht

Hier sehen Sie die Objekte einer Gruppe.

Die Akteure können Sie schalten, indem Sie auf das Schaltersymbol drücken. Der Dimmer lässt sich ebenfalls durch Drücken und Verschieben regeln.



Ansicht PC-Gruppe

Dieses Bild zeigt einen PC in einer PC-Gruppe.



Steuerung eines PCs

Über den Menübutton eines PCs können Sie die Stromversorgung an- oder ausschalten und den PC herunter- oder hochfahren. Gleiches gilt für die PC-Gruppe.



Kamerabild mit Objekten

Standardmäßig werden die zugehörigen Objekte in dieser Gruppe unter dem Kamerabild angezeigt. Der Button rechts unten wechselt zum Bedienfeld der Kamera und der linke Button führt zurück in die Objektübersicht.



Diese Abbildung zeigt die von der Kamera zur Verfügung gestellten Funktionen. Über das Bedienfeld kann in das Bild hinein- oder hinausgezoomt sowie der dargestellte Bereich geändert werden.

Kamerabild