

## Komfortable Montage ohne Leitungsverlegung



### Funk-Fenster-Türkontakt **FTK-rw**


Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK-rw versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Befestigung durch Kleben.

Maße Fenster-Türkontakt, LxBxH: 75x25x12 mm;

Maße Magnet, LxBxH: 37x10x6 mm.

Der FTK-rw ist bereits ab Werk in den FSR61NP-230V eingelernt.



### Funkfaktor Stromstoß-Schaltrelais **FSR61NP**

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 33 mm tief.

Schaltspannung 230V.

Dieser Funkfaktor als Stromstoß-Schaltrelais verfügt über die modernste von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben wir mit einem im Nulldurchgang schaltenden bistabilen Relais kombiniert. Dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.

**Die Drehschalter sind ab Werk auf die richtigen Positionen ER und  $\infty$  eingestellt und der FTK-rw ist in den FSR61NP-230V bereits eingelernt.**

Sollte bei der Einbindung in ein größeres Funksystem ein neues Einlernen erforderlich werden, sind die Bedienungsanleitungen des FSR61NP-230V und des FTK- zu beachten. Diese stehen auf der Internetseite [eltako.de](http://eltako.de) unter 'Bedienungsanleitungen' zur Verfügung.