



Wetterdaten per Funk mit dem Sendemodul **FWS61** und dem Multifunktions-Sensorrelais **FMSR12**

Das Wetterdaten-Sendemodul **FWS61** empfängt per Kabel vom Multisensor MS einmal pro Sekunde die sieben aktuell erfassten Wetterdaten Helligkeit (aus drei Himmelsrichtungen), Dämmerung, Wind, Regen sowie Außentemperatur und sendet diese mit entsprechender Priorität als Funk-Telegramme in das Eltako-Funknetz.

■ [Download Datenblatt FWS61](#)

Das Multifunktions-Sensorrelais **FMSR12** wertet die Telegramme des Funk-Wetterdaten-Sendemoduls FWS61 aus und erteilt je nach Einstellung der Drehschalter auf der Frontseite entsprechende Steuerbefehle an die nachgeschalteten Aktoren EGS12Z oder EGS12Z2.

■ [Download Datenblatt FMSR12](#)

Die Auswertung kann auch mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS sowie der Wetterdaten-Anzeige FWA55D (in Vorbereitung) erfolgen.

Ihr Eltako-Nachrichten Team!